

### Prezado Amigo,

Este Manual foi elaborado para proporcionar aos operadores, informações técnicas e instruções necessárias para a correta utilização e manutenção da unidade veicular IMPACTO.

Antes de colocar o equipamento em operação pela primeira vez, leia com atenção as informações nele contidas.

A durabilidade da unidade depende da maneira de como será operada, sendo o resultado totalmente satisfatório conseqüência de seu cuidadoso trabalho de manutenção preventiva.

Na necessidade de maiores esclarecimentos nosso departamento técnico esta a disposição para ajudá-lo.

Telefone de contato: (14)3621-3429





Juntamente com este manual de instruções, você recebe também os manuais de todos os acessórios aplicados na montagem da unidade.



# **▲** ATENÇÃO

- Não coloque o equipamento em funcionamento sem antes ter lido atentamente este manual. Ele contém informações importantes quanto ao uso e conservação adequada de seu produto.
- No Termo de Garantia estão registradas informações contratuais que lhe dão a segurança do acesso a IMPACTO, no que se refere a manutenção de peças e serviços nos prazos de garantia nele estabelecidos.
- O **Certificado de Garantia** devidamente preenchido e autenticado pela **IMPACTO**, além de identificar o equipamento, tem a função primordial de lhe conferir o direito de Garantia.
- Quando da entrega de seu equipamento, exija a verificação e esclarecimentos dos itens citados no verso do Registro de Venda, na sua presença.
- Os atendimentos em Garantia estão condicionados ao disposto no Termo de Garantia e a apresentação deste Manual mediante solicitações de serviço ao nosso Serviço de Atendimento ao Usuário.
- A IMPACTO recomenda a utilização de peças originais.
- Observe atentamente as instruções contidas no plano de manutenção. A vida útil do seu equipamento depende da freqüência de realização dos itens descritos dentro dos períodos estabelecidos pelo mesmo.
- A reposição das partes que necessitam de lubrificante, óleo, etc, diferente do especificado, pode acarretar problemas, tais como:
  - superaquecimento do óleo
  - desgaste excessivo das peças
  - travamento do sistema





#### ACIDENTES NÃO ACONTECEM! SÃO PROVOCADOS POR ATOS INSEGUROS.


Todos nós convivemos diariamente com dezenas de atos inseguros: um tapete sobre o chão encerado, escada com um degrau com altura ligeiramente diferente da dos outros degraus, um piso molhado (lavado) sem avisos ou cones de segurança, beiral de telhado com placas de estuque soltos e prestes a cair, escadas de manutenção deteriorados, deformadas ou mal apoiadas, buracos, degraus ou calombos em pavimentações ou cimentos, cadeiras com movimentação nos encaixes, fios elétricos e tomadas em mau estado, motoristas não obedecendo a regras de trânsito, veículos rodando após o por do sol com faróis apagados (apenas com os faroletes de posição acesos), trabalho ou passagem por áreas de riscos sem óculos de segurança, manuseio de peças pesadas sem calçados com biqueiras e calcanhares com proteção de aço, barras de materiais indevidamente estocadas no chão, pisos em mau estado e sujos, pedestres andando no leito carroçável da rua ao invés da calçada, etc.

São estes atos inseguros nossos ou de terceiros que provocam os acidentes. Se conseguíssemos eliminá-los, não sofreríamos mais acidentes. Por que não prestamos atenção aos atos inseguros e eliminá-los na medida do possível para sofrermos menos acidentes? Por que não educarmos as nossas crianças desde pequenas para verdadeiros "Caça Atos Inseguros"? Eles são muito susceptíveis a ações compartilhadas com adultos e teriam segurança contra acidentes para toda a sua vida e estaríamos contribuindo para proliferar a CULTURA DA SEGURANÇA no Brasil.


Para maior eficácia, devemos sempre executar atos seguros, sem nunca relaxar. Existe uma teoria que o sub-consciente humano, não é lógico, não raciocina, apenas aceita as comunicações do consciente como dogma e ajuda na vigilância e aplicação do anunciado pelo consciente. Assim, por exemplo, se sempre andarmos insistentemente pela calçada e nunca pelo leito carroçável, estaremos educando o nosso sub-consciente, e por ocasião de algum devaneio, ou concentrados em algum problema grave, o nosso sub-consciente agirá como nosso guardião conduzindo-nos pela calçada, em segurança.



## DADOS DE SEGURANÇA PARA A OPERAÇÃO DA UNIDADE



Não use o volante da direção como apoio para entra ou sair da cabina. Isto pode danificar os controles localizados na coluna da direção.



O acesso à cabina é facilitado com a utilização das alças existentes na lateral do painel, na coluna da porta e no assoalho.



Para subir, no lado do motorista, inicie o movimento colocando o pé esquerdo no primeiro degrau.




Para subir, no lado do passageiro, inicie o movimento colocando o pé direito no primeiro degrau.

Para descer, inverta a sequência dos movimentos indicados para subir. Apóie-se primeiro na alça da coluna. Desça sempre de frente para o veículo.





## SEMPRE UTILIZE O CINTO DE SEGURANÇA



#### Cintos de segurança de três pontos:

O cinto de segurança de três pontos é do tipo retrátil, que se enrola automaticamente quando não se encontra em uso.

Sistema conforto, quando ativado, este sistema evita o aperto contínuo do corpo pelo cinto, causado pelos solavancos da cabina, devido à irregularidade do piso.



### Ajuste do cinto – Sistema conforto:

Puxe o cinto de segurança, por cima do ombro, num comprimento suficiente para que após instalado o cinto, o retrator recolha de 50 a 100mm do mesmo.

Acople a fivela no fecho e aperte até ouvir o "click" de travamento.

A folga máxima entre o peito e o cinto que deve permanecer, após instalado o cinto é de 50mm ou a medida de um punho fechado.

Para acionar o sistema conforto, puxe o cinto na altura do peito, de forma que trave.

Se a folga entre o cinto e o peito for maior que a medida de um punho, o sistema conforto não funcionará.


Neste caso ajuste o cinto novamente.

Se após instalado, for necessário alongar o cinto (para ter acesso ao porta luvas por exemplo) o sistema conforto será desativado.



#### **AO UTILIZAR A UNIDADE**


- Procure sempre proceder a manutenção em um terreno PLANO e FIRMF.
- Faça com que as máquinas se posicionem paralelamente a unidade IMPACTO a fim de que se possa lubrificá-las e seus implementos de modo que não precisem mudar de lugar durante a manutenção



- NÃO FUME nem permita que fumem quando estiver abastecendo.
- Dirija a sua unidade IMPACTO em baixa velocidade e com segurança. Não esqueça, a carga é FRÁGIL E INFLAMÁVEL.
- Mantenha sempre em condições de uso o material de segurança.
- NUNCA inicie a manutenção da máquina se a mesma estiver com o implemento erquido.
- Evite efetuar manutenção com o motor da máquina em funcionamento.

Durante o trabalho de manutenção não permita que fique ninguém

sobre a máquina.





#### **ENTENDENDO AS CARGAS NOS VEÍCULOS**

## PESO do veículo em ORDEM DE MARCHA.

É o peso do chassis com cabina, tanque cheio, líquido de arrefecimento, pneu sobressalente e demais acessórios, sem carroceria e sem motorista.

CAPACIDADE TÉCNICA, ou Peso Bruto Total Máximo Indicado (PBTMA).

É o peso bruto máximo suportado pelos eixos, indicado pelo fabricante e baseado em considerações sobre resistência dos materiais, capacidade de carga dos pneus, etc.

PESO BRUTO TOTAL (PBT) ou Peso Bruto Total Máximo Autorizado (PBTMA). Corresponde ao Peso Vazio mais os pesos da carroceria e da carga.

# CARGA BRUTA = CARGA ÚTIL + CARROCERIA:

É o peso que legalmente pode ser suportado pelo chassis. É o resultado obtido pela subtração do PVOM do Peso Bruto Total (PBT) homologado.

#### TARA:

É o PVOM acrescido do peso da carroceria e eventuais equipamentos.

Peso vazio: Peso do veículo em ordem de marcha - (PVOM)\*



Capacidade Técnica: (PBTM I)\*




Peso Bruto Total - PBT: (PBTMA)\*



Capacidade de carga útil + carroceria

Tara = PVOM + peso da carroceria



## LOTAÇÃO:

Corresponde a carga útil máxima, incluindo condutor e passageiros, que o veículo transporta, expressa em kgf para veículos de carga ou número de pessoas para veículos de passageiros.




## IDENTIFICAÇÃO DO IMPLEMENTO

O equipamento possui três Placas Impacto para identificação. A placa número 1 é soldada ao tanque para combustível, e nela é apenas marcado o número de capacitação do INMETRO.

A placa número 2 contem código NIEV e é fixada ao chassi direito do implemento, a qual deve ser utilizada para identificação do equipamento.

A placa número 3 é confeccionada e marcada com os dados exigidos pela norma de fabricação RTQ7c, a qual determina os conceitos de segurança da unidade.


Juntamente a essa ultima placa, é fixada a placa de certificação fixada pelo órgão de inspeção autorizado pelo INMETRO






## Entendendo os códigos das placas

#### Placa 2



Item	Descritivo
Α	Número de autorização para fabricação IMPACTO
В	Tipo de carroceria
С	Volume do tanque para óleo diesel
D	Ano de fabricação
E	Número de produção

Placa 3





# DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA UTILIZAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL PARA LUBRIFICAÇÃO E ABASTECIMENTO


- 1-Carteira de habilitação adequada para a categoria do veículo.
- 2 Curso de Direção Defensiva para Transporte de Cargas Perigosas.
- **3** Certificado de Capacitação para transporte de produtos perigosos INMETRO.
- 4 Documentação legal do veículo, atualizada.
- **5** Envelope com informativos e fichas de emergência de todos os produtos transportados.
- 6 Nota fiscal correspondente ao material transportado.
- 7 Tacógrafo.
- 8 Chave Geral no veículo.
- 9 Calço para rodas nas dimensões correspondentes ao veículo.
- 10 Extintores de incêndio.
- 11 Cones para sinalização.
- **12** Placas sinalizadoras de informação para o produto inflamável ou carga perigosa que está transportando.
- 13 Placas de risco do produto que está sendo transportado.
- 14 Fita zebrada para sinalização e isolamento.
- **15** Um par de botas de borracha.
- 16 Um par de luvas de PVC.
- 17 Óculos de segurança.
- 18 Uma lanterna com pilhas.
- **19** Um reservatório com água potável.
- **20** Sistema de sinalização visual e luminosa do veículo conforme normas atuais de trânsito.

Obs.: Para maiores esclarecimentos consulte o Departamento de Trânsito de sua região, pois estes itens são apenas referenciais e podem sofrer variáveis em função de região.



# EQUIPAMENTO ACIONADO PELA TOMADA DE FORÇA E RESERVATÓRIOS PRESSURIZADOS

## Esquema de funcionamento




- 1 Tomada de força
- 2 Bomba centrífuga para diesel
- 3 Filtro para tratamento de ar
- 4 Reservatório do compressor
- 5 Linha para ar comprimido
- 6 Carretel para ar comprimido
- 7 Carretel para lubrificante
- 8 Reservatório pressurizado
- 9 Compressor de ar



## ACIONAMENTO VIA TOMADA DE FORÇA


# MONTAGEM DO CONJUNTO COMPRESSOR E BOMBA CENTRÍFUGA ACIONADA PELA TOMADA DE FORÇA



ITEM	DESCRITIVO
1	Polia da bomba para óleo diesel
2	Bomba centrífuga
3	Polia ligada ao compressor
4	Volante do compressor
5	Mancal de rolamentos – com polia
6	Polia de acionamento




# EQUIPAMENTO ACIONADO PELA TOMADA DE FORÇA E PROPULSORAS PNEUMÁTICAS



ITEM	DESCRITIVO
1	Bomba Centrífuga
2	Cabeçote do compressor de ar
3	Reservatório do compressor
4	Carretel da linha de ar comprimido
5	Carretel da linha de lubrificantes
6	Propulsora pneumática
7	Conjunto de preparação de ar
8	Ligação da tomada de força com eixo cardan
9	Mancal de rolamentos



# DADOS TÉCNICOS DE ACESSÓRIOS APLICADOS AO EQUIPAMENTO



Item	Descritivo
1	Conexão reta
2	Joelho 90 graus
3	Válvula de bloqueio
4	Mangueira de polietileno
5	Tee de ¼"tubo



## DIAGNÓSTICO DE FALHAS DA TOMADA DE FORÇA

DEFEITO	PROVÁVEIS CAUSAS	VERIFICAÇÕES
	Pressão do Ar menor	Verificar pressão do ar
	que 5 Kg/ cm <sup>2</sup>	
		Verificar se a válvula não está permitindo passagem de ar
	Defeito na válvula de	Verificar se nada está
	acionamento	impedindo o curso total da alavanca da válvula
		Verificar se a instalação (entrada e saída de ar) está correta
	Mangueira de Entrada	Verificar se as mangueiras
Tamada não angota	de ar na válvula está	do circuito pneumático
Tomada não engata	dobrada ou cortada	possuem restrições
	Cilindro pneumático da tomada emperrado ou vedações do cilindro danificadas	Com a tomada de força fora do sistema, injetar ar direto no cilindro para verificar engate e se existe passagem de ar para dentro da camisa
		Oxidação da camisa
	Garfo de acionamento empenado ou fora de posição	Com a tomada fora do sistema, injetar ar na tomada e verificar engate e se o curso da engrenagem ou luva é completo.
		Verificar balanceamento
		do cardan  Verificar inclinações do cardan  Verificar rolamentos da
	Retentor cortado ou	tomada de força No caso de tomada
Vazamento de óleo	Deformado	acoplada, verificar se o
pelo retentor		óleo é do câmbio ou
		hidráulico. Se hidráulico verificar a bomba



DEFEITO	PROVÁVEIS CAUSAS	VERIFICAÇÕES					
Vazamento de óleo pela base da tomada (continuação)	Juntas (guarnições) danificadas	Verificar se as juntas entre a transmissão e a tomada não estão cortadas ou rasgadas					
	Trinca na base da carcaça da tomada	Retirar tomada da transmissão e verificar existência de trincas na carcaça da tomada					
	Mangueira com restrições (da tomada para a válvula)	Verificar e corrigir obstruções na mangueira de ligação					
Tomada de força não desengata	Cilindro pneumático emperrado	Oxidação na camisa (retirar camisa e verificar) Injetar ar na tomada fora do sistema					
	Empenamento do garfo ou garfo em posição errada						
	Folga entre	Verificar folga de engrenamento					
Tomada com barulho excessivo	engrenagens da transmissão e da tomada fora de padrão	Folga acima do especificado: ronco, batidas					
	(de 0,3 à 0,5 mm)	Folga abaixo do especificado: assobio					
Quebra dos dentes	Engate da tomada com o veículo em movimento ou sem o auxilio da embreagem	Para o equipamento imediatamente e trocar o componente danificado. Verificar danos a caixa de marchas do veículo.					



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO COMPRESSOR DE AR



## CATÁLOGO TÉCNICO COMPRESSOR - CSL 20BR/200 - CWL 20/200 2 ESTÁGIOS - 175 libras


SCHULZ: INÍCIO DE FABRICAÇÃO - JANEIRO/2004 WAYNE: INÍCIO DE FABRICAÇÃO - FEVEREIRO/2005

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	DESL. TE	ÓRICO	DESLOCAM. EFETIVO	PRESSÃ	r	RESERV		Q1'	⊚ ø polia	0	м	ото	R ELÉ	TRIC	O TRIF	ÁSICO	ÓLEO L	UBRIFIC.	Peso c/ motor	<b>—</b>
MODELO	pes³/min	l/min	pes³/min (a 12 barg)	lbf/pol²	barg	Volume geom.(I)	Tempo Enchim.	rpm	(mm)	CORREIA	hp	kW	Pólos	Hz	Tensão (V)	Carcaça	Volume (ml)	Ref.	kg	PINTURA
CSL20BR/200	20	566	16.2	175	12	183	4'25"	970	120	1.0		2.7			220/380	G56H WEG	1000	MS LUB SCHULZ	158	BLOCO (PRETO BRILHO) TANQUE (PRETO EM PÓ)
CWL 20/200	20	300	500 16,2	1/5 12	12	12 183	183 4'25"	370	120	1-A	5	3,7	2	60	380/660	182/4Y KCEL	1000	WAYNOIL	150	BLOCO (VERMELHO WAYNE) TANQUE (VERMELHO WAYNE)



N°   CÓDIGO   DENOMINAÇÃO   QUAN		COMPON	ENTES DO COMPRESSOR DE AR	
1.1   809.1077-0/AT   Protetor correia Schulz (antigó)   01	N°	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QUANT.
1.2   830.1716-0   Parafuso c/ bucha (kit)   Protetor correia Wayne (novo)   O1   Protetor correia Wayne (antigo)   O1   O2   O2   O2   O2   O7   O7				
Protetor correia Wayne (novo)				
2.2   899.1077-0/M/AT   Protetor correia Wayne (antigo)   01				
* Porca sextavada NČ 1/4" 02 4 * Arruela de pressão 1/4" 02 5 004.0028-9/AT				
## Arruela de pressão 1/4"		*		
5 004.0028-9/AT 6 709.1581-0/AT Serpentina intermediaria c/ porca (kit) 01 830.1063-0/AT 60255019 Cotovelo c/ porca s/ anel cônico 1/2" x 5/8" (ver nota 2) 03 003.0640-0/AT 830.0235-2 Tubo Alivio (kit) 01 830.0235-2 Tubo Alivio (kit) 01 13 830.0599-8 Anel cônico (kit c/ 10 peças) 01 14 012.0002-0/AT Pressostato 1 via s/ chave liga/desliga (ver nota 3) 01 Niple duplo 01 20.003.063-6/AT Pressostato 4 vias c/ chave liga/desliga (ver nota 3) 01 Niple duplo 01 20.003.003-6/AT Cruzeta 19 012.1218-0/AT Pressostato 4 vias c/ chave liga/desliga (ver nota 3) 01 Niple duplo 01 20.0162-0/AT Gruzeta 19 012.1218-0/AT Pressostato 4 vias c/ chave liga/desliga (ver nota 3) 01 Niple duplo 01 12.1218-0/AT Pressostato 20 830.1673-0 Pressostato 25 Pressostato 20 Pressostato 25 Pres		*		
6 709.1581-0/AT 800.1063-0/AT Suporte serpentina intermediaria c/ porca (kit) 01 8 800.55019 Cotovelo c/ porca s/ anel cônico 1/2" x 5/8" (ver nota 2) 03 9 003.0640-0/AT Suporte serpentina (200.000 c/ porca s/ anel cônico 1/2" x 5/8" (ver nota 2) 03 10 709.1582-0/AT Serpentina descarga c/ porca (kit) 01 11 830.0235-2 Tubo Alivio (kit) 01 12 003.0005-5/AT Cotovelo 1/8" x 1/4" 01 13 830.0599-8 Anel cônico (kit c/ 10 peças) 01 14 012.002-0/AT Pressostato 1 via s/ chave liga/desliga (ver nota 3) 01 15 012.0845-0/AT Pressostato 4 vias c/ chave liga/desliga (ver nota 3) 01 16 830.1677-0 Niple duplo 01 17 022.0162-0/AT Válvula segurança 1/4" ASME 01 18 003.0013-6/AT Cruzeta 19 012.1218-0/AT Sio conector pressostato comando (kit c/ 2 peças) 01 19 012.1218-0/AT Reparo válvula retenção 3/4" 01 20 830.1673-0 Manômetro V 250 psig (ver nota 3) 01 21 60281011/AT Válvula retenção 3/4" 01 22 34004002/AT Reparo válvula retenção 3/4" 01 23 60238100 Porca 5/8" p/ serpentina 01 24 * Parafuso cabeça sextavada UNC 3/8" x 1.1/4" [G-2] 04 25 * Parafuso cabeça sextavada UNC 3/8" x 1.1/4" [G-2] 04 27 25003789A Reservatório horizontal Wayne 01 28 34023238 Reservatório horizontal Wayne 01 30 05.1227-0/AT Grupo informação Schulz 01 31 005.1227-0/AT Grupo informação Schulz 01 32 1028503 Barra fixar motor 02 02 Parafuso cabeça sextavada 3/8" x 1" [G-2] 04 34 Arruela pressão 3/8" 10 36.1 015.0521-0/AT Motor trifásico 60 Hz 380/660V 01 37 709.0926-0/AT 910 compressor SCHULZ s/ acessórios 01 39 ** Bootom of trifasico 60 Hz 380/660V 01 39 100 compressor SCHULZ s/ acessórios 01 24 Parafuso Allen s/ cabeça NC 1/4" x 3/8" RI 2A		004.0028-9/AT		
8 60255019 Cotovelo c/ porca s/ anel cônico 1/2" x 5/8" (ver nota 2) 03 003.0640-0/AT Cotovelo 1/2" x 5/8" s/ porca 03 03 03 0509-8	6			
9 003.0640-0/AT 709.1582-0/AT Serpentina descarga c/ porca (kit) 709.1582-0/AT Serpentina descarga c/ porca (kit) 01 11 830.0235-2 Tubo Alivio (kit) 01 12 003.0005-5/AT Cotovelo 1/8" x 1/4" 01 13 830.0599-8 Anel cônico (kit c/ 10 peças) 01 14 012.0002-0/AT Pressostato 1 via s/ chave liga/desliga 01 15 012.0845-0/AT Pressostato 4 vias c/ chave liga/desliga (ver nota 3) 01 16 830.1677-0 Niple duplo 01 17 022.0162-0/AT Válvula segurança 1/4" ASME 01 03.0013-6/AT Pio conector pressostato comando (kit c/ 2 peças) 01 19 012.1218-0/AT Fio conector pressostato comando (kit c/ 2 peças) 01 20 830.1673-0 Manômetro V 250 psig (ver nota 3) 01 Niple duplo 01 21 60281011/AT Válvula retenção 3/4" 01 22 34004002/AT Reparo válvula retenção 01 24 * Parafuso cabeça sextavada UNC 3/8" x 1.1/4" [G-2] 4 Arruela lisa 3/8" 01 Parafuso cabeça sextavada UNC 3/8" x 1.1/4" [G-2] 04 Arruela lisa 3/8" 04 Parafuso cabeça sextavada NC 1/4" x 3/4" 02 Reservatório horizontal Schulz 01 Reservatório horizontal Wayne 01 2102.1235-0/AT Grupo informação Schulz 01 05.1235-0/AT Grupo informação Wayne 01 01 05.0521-0/AT Barra fixar motor 01 01.05.0521-0/AT 015.0521-0/AT 015.			Suporte serpentina	
10	8			
11 830.0235-2   Tubo Alivio (kit)   01				
12				
330.0599-8				
14				-
15				
16			Pressostato 1 via s/ chave liga/desliga	
17 022.0162-0/AT Vávula segurança 1/4" ASME 01 18 003.0013-6/AT Cruzeta 01 19 012.1218-0/AT Fio conector pressostato comando (kit c/ 2 peças) 01 20 830.1673-0 Manômetro V 250 psig (ver nota 3) 01 21 60281011/AT Válvula retenção 3/4" 01 22 34004002/AT Reparo válvula retenção 01 23 60238100 Porca 5/8" p/ serpentina 01 24 * Parafuso cabeça sextavada UNC 3/8" x 1.1/4" [G-2] 04 25 * Arruela lisa 3/8" 04 26 * Parafuso cabeça sextavada NC 1/4" x 3/4" 02 27 25003789A Reservatório horizontal Schulz 01 28 34023238 Reservatório horizontal Wayne 01 29 830.1684-0 Purgador 1/4" 01 30 * Porca sextavada NC 3/8" 04 31 005.1227-0/AT Grupo informação Schulz 01 32 005.1235-0/AT Grupo informação Wayne 01 33 21028503 Barra fixar motor 02 34 * Parafuso cabeça sextavada 3/8" x 1" [G-2] 04 35 * Arruela pressão 3/8" 10 36 015.0521-0/AT Motor trifásico 60hz 220/380V 01 37 709.0926-0/AT Polia d = 19,05 01 38 922.7524-0 Bloco compressor SCHULZ s/ acessórios 01 27 Parafuso Allen s/ cabeça NC 1/4" x 3/8" RI 2A				
18         003.0013-6/AT         Cruzeta         01           19         012.1218-0/AT         Fio conector pressostato comando (kit c/ 2 peças)         01           20         830.1673-0         Manômetro V 250 psig (ver nota 3)         01           21         60281011/AT         Válvula retenção 3/4"         01           22         34004002/AT         Reparo válvula retenção         01           23         60238100         Porca 5/8" p/ serpentina         01           24         *         Parafuso cabeça sextavada UNC 3/8" x 1.1/4" [G-2]         04           25         *         Arruela lisa 3/8"         04           26         *         Parafuso cabeça sextavada NC 1/4" x 3/4"         02           27         25003789A         Reservatório horizontal Schulz         01           28         34023238         Reservatório horizontal Wayne         01           29         830.1684-0         Purgador 1/4"         01           30         *         Porca sextavada NC 3/8"         04           31         005.1227-0/AT         Grupo informação Schulz         01           32         21028503         Barra fixar motor         02           34         *         Arruela pressão 3/8"         10 <td></td> <td></td> <td>Válvula seguranca 1/4" ASME</td> <td></td>			Válvula seguranca 1/4" ASME	
19 012.1218-0/AT				
20				
22 34004002/AT				01
23 60238100 Porca 5/8" p/ serpentina 01 24 * Parafuso cabeça sextavada UNC 3/8" x 1.1/4" [G-2] 04 25 * Arruela Iisa 3/8" 04 26 * Parafuso cabeça sextavada NC 1/4" x 3/4" 02 27 25003789A Reservatório horizontal Schulz 01 28 34023238 Reservatório horizontal Wayne 01 29 830.1684-0 Purgador 1/4" 01 30 * Porca sextavada NC 3/8" 04 31 005.1227-0/AT Grupo informação Schulz 01 32 005.1235-0/AT Grupo informação Wayne 01 33 21028503 Barra fixar motor 02 34 * Parafuso cabeça sextavada 3/8" x 1" [G-2] 04 35 * Arruela pressão 3/8" 10 36 015.0521-0/AT Motor trifásico 60 Hz 380/660V 01 37 709.0926-0/AT Polia d = 19,05 01 38 922.7524-0 Bloco compressor SCHULZ s/ acessórios 01 90 Parafuso Allen s/ cabeça NC 1/4" x 3/8" RI 2A				
24         *         Parafuso cabeça sextavada UNC 3/8" x 1.1/4" [G-2]         04           25         *         Parafuso cabeça sextavada NC 1/4" x 3/4"         04           26         *         Parafuso cabeça sextavada NC 1/4" x 3/4"         02           27         25003789A         Reservatório horizontal Schulz         01           28         34023238         Reservatório horizontal Wayne         01           29         830.1684-0         Purgador 1/4"         01           30         *         Porca sextavada NC 3/8"         04           31         005.1227-0/AT         Grupo informação Schulz         01           32         005.1235-0/AT         Grupo informação Wayne         01           33         21028503         Barra fixar motor         02           34         *         Parafuso cabeça sextavada 3/8" x 1" [G-2]         04           35         *         Arruela pressão 3/8"         10           36         015.0521-0/AT         Motor trifásico 60 Hz 380/660V         01           37         709.0926-0/AT         Polia d = 19,05         01           38         922.7524-0         Bloco compressor SCHULZ s/ acessórios         01           39         *         Parafuso Allen s/ cabeça NC				
25 * Arruela lisa 3/8° 04 26 * Parafuso cabeça sextavada NC 1/4" x 3/4" 02 27 25003789A Reservatório horizontal Schulz 01 28 34023238 Reservatório horizontal Wayne 01 29 830.1684-0 Purgador 1/4" 01 30 * Porca sextavada NC 3/8" 04 31 005.1227-0/AT Grupo informação Schulz 01 32 005.1235-0/AT Grupo informação Wayne 01 33 21028503 Barra fixar motor 02 34 * Parafuso cabeça sextavada 3/8" x 1" [G-2] 04 35 * Arruela pressão 3/8" 10 36 015.0521-0/AT Motor trifásico 60hz 220/380V 01 36.1 015.0540-0 Motor trifásico 60 Hz 380/660V 01 37 709.0926-0/AT Polia d = 19,05 01 38 922.7524-0 Bloco compressor SCHULZ s/ acessórios 01 27 Parafuso Allen s/ cabeça NC 1/4" x 3/8" RI 2A		60238100	Porca 5/8" p/ serpentina	
26		*	Parafuso cabeça sextavada UNC 3/8" x 1.1/4" [G-2]	
27         25003789A         Reservatório horizontal Schulz         01           28         34023238         Reservatório horizontal Wayne         01           29         830.1684-0         Purgador 1/4"         01           30         *         Porca sextavada NC 3/8"         04           31         005.1227-0/AT         Grupo informação Schulz         01           32         005.1235-0/AT         Grupo informação Wayne         01           33         21028503         Barra fixar motor         02           34         *         Parafuso cabeça sextavada 3/8" x 1" [G-2]         04           35         *         Arruela pressão 3/8"         10           36         015.0521-0/AT         Motor trifásico 60hz 220/380V         01           36.1         015.0540-0         Motor trifásico 60 Hz 380/660V         01           37         709.0926-0/AT         Polia d = 19,05         01           38         922.7524-0         Bloco compressor SCHULZ s/ acessórios         01           39         *         Parafuso Allen s/ cabeça NC 1/4" x 3/8" Rl 2A         01		*		-
28		0E003700A	Pararuso cabeça sextavada NC 1/4" x 3/4"	
29 830.1684-0				
30 * Porca sextavada NC 3/8" 04 31 005.1227-0/AT Grupo informação Schulz 01 32 005.1235-0/AT Grupo informação Wayne 01 33 21028503 Barra fixar motor 02 34 * Parafuso cabeça sextavada 3/8" x 1" [G-2] 04 35 * Arruela pressão 3/8" 10 36 015.0521-0/AT Motor trifásico 60hz 220/380V 01 36.1 015.0540-0 Motor trifásico 60 Hz 380/660V 01 37 709.0926-0/AT Polia d = 19,05 01 38 922.7524-0 Bloco compressor SCHULZ s/ acessórios 01 39 * Parafuso Allen s/ cabeça NC 1/4" x 3/8" RI 2A				
31 005.1227-0/AT 005.1235-0/AT Grupo informação Schulz 01 32 005.1235-0/AT Grupo informação Wayne 01 33 21028503 Barra fixar motor 02 34 * Parafuso cabeça sextavada 3/8" x 1" [G-2] 04 35 * Arruela pressão 3/8" 10 36 015.0521-0/AT Motor trifásico 60 hz 220/380V 01 36.1 015.0540-0 Motor trifásico 60 Hz 380/660V 01 37 709.0926-0/AT Polia d = 19,05 01 38 922.7524-0 Bloco compressor SCHULZ s/ acessórios 01 39 * Parafuso Allen s/ cabeça NC 1/4" x 3/8" RI 2A		*		
32 005.1235-0/AT Grupo informação Wayne 01 33 21028503 Barra fixar motor 02 34 * Parafuso cabeça sextavada 3/8" x 1" [G-2] 04 35 * Arruela pressão 3/8" 10 36 015.0521-0/AT Motor trifásico 60hz 220/380V 01 36.1 015.0540-0 Motor trifásico 60 Hz 380/660V 01 37 709.0926-0/AT Polia d = 19,05 01 38 922.7524-0 Bloco compressor SCHULZ s/ acessórios 01 39 * Parafuso Allen s/ cabeça NC 1/4" x 3/8" RI 2A 01		005.1227-0/AT		
33 21028503 Barra fixar motor 02 34 * Parafuso cabeça sextavada 3/8" x 1" [G-2] 04 35 * Arruela pressão 3/8" 10 36 015.0521-0/AT Motor trifásico 60hz 220/380V 01 36.1 015.0540-0 Motor trifásico 60 Hz 380/660V 01 37 709.0926-0/AT Polia d = 19,05 01 38 922.7524-0 Bloco compressor SCHULZ s/ acessórios 01 39 * Parafuso Allen s/ cabeça NC 1/4" x 3/8" RI 2A 01				
35 * Arruela pressão 3/8" 10 36 015.0521-0/AT Motor trifásico 60hz 220/380V 01 36.1 015.0540-0 Motor trifásico 60 Hz 380/660V 01 37 709.0926-0/AT Polia d = 19,05 01 38 922.7524-0 Bloco compressor SCHULZ s/ acessórios 01 39 * Parafuso Allen s/ cabeça NC 1/4" x 3/8" RI 2A 01		21028503		02
36 015.0521-0/AT Motor trifásico 60hz 220/380V 01 36.1 015.0540-0 Motor trifásico 60 Hz 380/660V 01 709.0926-0/AT Polia d = 19,05 01 81 922.7524-0 Bloco compressor SCHULZ s/ acessórios 01 Parafuso Allen s/ cabeça NC 1/4" x 3/8" RI 2A 01		*		
36.1 015.0540-0 Motor trifásico 60 Hz 380/660V 01 709.0926-0/AT Polia d = 19,05 01 81 82.7524-0 Bloco compressor SCHULZ s/ acessórios 01 Parafuso Allen s/ cabeça NC 1/4" x 3/8" Rl 2A 01		*		
37 709.0926-0/AT Polia d = 19,05 01 38 922.7524-0 Bloco compressor SCHULZ s/ acessórios 01 39 * Parafuso Allen s/ cabeça NC 1/4" x 3/8" Rl 2A 01				
38 922.7524-0 Bloco compressor SCHULZ s/ acessórios 01 39 * Parafuso Allen s/ cabeça NC 1/4" x 3/8" Rl 2A 01				
39 * Parafuso Allen s/ cabeça NC 1/4" x 3/8" RI 2A 01				
		322.7524-U *		
70 000.12070   1100 00 01 0/7 14 1		830 1264-0		
41 830,1257-0 Elemento filtro ar 01				



O CONJUNTO PRESSOSTATO É SUBSTITUIDO POR VÁLVULA PILOTO, VÁLVULA CANHÃO E SILENCIADOR




	COMPONENTES DO BLOCO COMPRESSOR									
N°	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QUANT.							
43	709.1690-0	Tampa cilindro (ferro fundido)	01							
44 45	830.1713-0/AT 830.1088-0/NA	Tampa cilindro c/ kit parafusó (ferro fundido)	01 01							
46	809.1059-0	Junta (kit) Placa válvula (kit)	01							
47	830.1053-0	Reparo placa válvula (kit)	01							
48	830.1055-0	Reparo placa válvula c/junta (kit)	01							
49	709.1569-0/AT	Cilindro d = 2" e D = 90 mm	01							
50	*	Parafuso cabeça sextavada UNC 3/8" x 1" [G-2]	06							
51	709.1573-0/AT	Carter	01							
52	003.0028-4/AT	Bujão dreno óleo	01							
53	830.1696-0	Vareta nível de óleo	01							
54	019.0002-1/AT	Rolamento dianteiro	01							
55	830.1087-0	Virabrequim (kit)	01							
56	709.0163-3/AT	Chaveta	01							
57	019.0007-2/AT	Rolamento traseiro	01							
58	023.0338-0/AT	Retentor	01							
59	709.1334-0/AT	Flange	01							
60	*	Parafuso cabeça sextavada UNC. 5/16" x 1.1/4" [G-2]	01							
61	709.1062-0/AT	Volante Schulz	01							
62	709.1062-0/VM/AT	Volante Wayne	01							
63		Parafuso cabeça sextavada UNC 5/16" x 1" [G-2]	02							
64	830.1086-0	Arruela pressão 5/16"	03 01							
65 66	019.0064-0/AT	Biela AP c/ rolamento agulha (kit) Rolamento agulhas	01							
67	019.0004-0/A1	Parafuso Allen c/ cabeça NC 1/4" x 1.1/2" [Classe 12.9]	04							
68	*	Arruela pressão 1/4"	04							
69	809.1074-C/AT	Bucha guia biela (kit c/ 4 peças)	01							
70	809.1074-0/AT	Biela BP (kit)	01							
71	013.0820-0/AT	Espaçador biela BP (kit c/ 2 peças)	01							
72	830.0786-0	Pistão Ø 2" (kit)	01							
73	830.0823-0	Anel Ø 2" (kit)	01							
74	016.0042-0/AT	Pistão Ø 90 mm	01							
75	830.0780-0	Anel Ø 90 mm (kit)	01							
76	*	Parafuso Allen NC 1/4" x 1.1/4" [Classe 12.9]	01							
77	*	Parafuso Allen NC 1/4" x 2.1/4" [Classe 12.9]	02							
78	*	Parafuso Allen NC 1/4" x 1.3/4" [Classe 12.9]	01							
79	830.1032-0	Arruela de cobre (kit c/ 10 peças)	01							
80		Parafuso Allen c/ cabeça UNC 3/8" x 1.1/2" [Classe 12.9]	06							
81	*	Parafuso Allen c/ cabeça UNC 3/8" x 3.1/4" [Classe 12.9]								
ш		(Quando fixado c/ a bucha item 1.2)	01							

<sup>\*</sup> Peça de mercado (não comercializada pela Schulz S.A.).




	PARAFUSO											
Posição	lbf.pol	N.m	Ferramenta (chave)									
67-76-77-78	106	12	Hexagonal 3/16"									
® 80-81	486.8	55	Hexagonal 5/16"									
<b>®</b> 50	256	29	Fixa/Estrela 9/16"									
<b>1</b> 60-63	132	15	Fixa/Estrela 1/2"									
<b>®</b> 55	1124	127	Soquete 1. 1/4"									
T 47	19	2.2	Hexagonal M2,5									

Tabela 1 - Especificações do torque para a fixação dos parafusos e ferramentas











Troque-o 41	Elemento do filtro de ar obstruído.		Hedimensione o compressor.	Consumo de ar maior que a capacidade do compressor.	
or.	Consumo de ar maior que a capacidade do compressor	•	Ajuste ou substitua a placa de válvulas 46.	Válvulas não vedam.	Não atinge a pressão máxima.
in in	Vazamento de ar nas conexões, serpentina ou juntas superiores.	•	Eletue a troca dos componentes defeituosos ou reaperte as conexões 6, 8, 9 e 45.	Vazamento nas conexões, serpentina, jurtas superiores ou rede de distribuição.	
	Válvulas não vedam.		Substitua o pressostato.	Pressostado danificado.	
	Acúmulo de poeira sobre o compressor.		e proceda a regulagem do pressostato.	4	Não desliga na pressão máxima.
	no volante 61 e 62).		Desconecte o motor da rede elétrica	Pressostato desregulado.	
	Sentido de rotação incorreto (veja seta orientativa	Superaquece.	Reaperte as conexões elétricas ou substitua o pressostato 14 e 15.	Pressostato danificado ou com conexões 19 elétricas soltas.	
orreto.	Baixo nível de óleo ou óleo incorreto.		Substitua os componentes danificados e reponha o óleo MS LUB SCHULZ ou WAYNOIL.	Unidade compressora travada (falta de dieo lubrificante).	
	Polia motora ou motor fora do especificado.	•	ou troque a 21.	ielen <sub>k</sub> ao.	
			Inspecione a válvula de retenção,	Retomo de arpela válvula de	
	Pressão de trabalho acima da indicada.		válvula de alívio do pressostato ou substitua o mesmo se necessário.	alívio ou na serpentina.	Motor não parte ou não religa.
	sem ventilação.		Despressurize o sistema através da	Ar comprimido retido no tubo de	
	Operando em ambiente		Estique-a conforme indicado no Manual de Instruções Linha Bravo.	Correia muito esticada.	
	especificado.	Características Técnicas.	credenciado.	ou com rotor falhado).	
		Tahala da	Encaminhe-o ao técnico	Motor elétrico danificado (que imado	
	Correia frouxa.	Tempo de enchimento do reservatório acima	Verifique a instalação e/ou aguarde a estabilização da rede el étrica.	Queda ou falta de tensão na rede elétrica. Instalação em desacordo com a norma NBR 5410.	
	CAUSAS PROVAVEIS	DEFEITOS EVENTUAIS	soLUÇÃO	CAUSAS PROVÁVEIS	DEFEITOS EVENTUAIS



na Tabela de Características Técnicas.	Tempo de enchimento do reservatório acima do especificado	de trabalho).	o reservatório e o ponto de consumo (local	Excessiva queda de pressão entre		assentamento dos anéis.	primeiras 200 horas de trabalho, até o	compressor consumir mais	Obs.: É comum o	lubrificante.	Consumo			com cor est anha.	<u>}</u>		
Válvulas não vedam.	Vazamento nas conexões, sementina ou juntas superiores.	tubulação.	Vazamento de ar, obstrução ou mai dimensionamento da	Manômetro não indica corretamente a pressão.	Volume de óleo no cárter acima do especificado.	Óleo incorreto (baixa viscosidade).	Anéis ou cilindro com desgaste prematuro devido a presença de impurezas.	Cilindro ou anéis com desgaste.		Obstrução na válvula de admissão.	Vazamento de óleo.	Elemento do filtro de ar obstruído.	Presença de agua no oleo.	Óleo incorreto.	recomendado.	Não foi efetuada a	Polla motora ou motor fora do especificado.
Ajuste ou substitua a placa de válvulas 46.	Eletue a troca dos componentes defeituosos ou reaperte as conexões 6, 8, 9 e 45.		Elimine o vazamento e a obstrução ou redimensione a tubulação.	Substitua o manômetro 20.	Retire o excesso de óleo e veja indicação pela vareta de nível 53.	Utilize o óleo MS LUB SCHULZ ou WAYNOIL.	Substitua as peças, avalie as causas e elimine-as para evitar reincidência.	Substitua as peças 49, 73 e 75.	valvulas 46.	Ajuste ou substitue a placa de	Localize e elimine.	Troque-o 41.	Iroque o oleo e otimize o uso.	Utilize o óleo MS LUB SCHULZ ou WAYNOIL.	de serviço ou 2 meses (o que ocorrer primeiro).	Troque o óleo a cada 200 horas	Consulte a Tabela de Características Técnicas e efetue a substituição.
transmite corrente elétrica (choque elétrico)	oa polavolanie. O conjunto	não permanece alojada no canal	Desgaste prematuro da correia ou correia		Válvula de segurança c/ vazamento Desgaste prematuro dos componentes internos da unidade compressora.				Válvula de	•	•		•	Ruído ou vibração anormal.			
Instalação em desacordo com a norma NBR 5410.	canal da polia/volante.		Coodiii ilaili izi ilo Joha Volatika		Excesso de condensado no reservatório.	Não foi efetuada a troca do óleo no intervalo recomendado.	Operando em ambiente agressivo.	Válvula danificada.		Rotação acima da especificada.	Desalinnamento poliavolante.		Pé ou base do reservatório quebrado.	Junta do 2º estágio rompida compressor trabalha com excesso de carga num cilindro).	Válvula de retenção com ruido.	internos da unidade compressora.	Elementos de fixação soltos.
Verifique a instalação e proceda os ajustes necessários.	outsitud as payas wheatvirualities.		37, 61 e 62.	Efet o o alinhamento polis/volanto	Drene o condensado através do purgador 29.	Troque o óleo a cada 200 horas de serviço ou 2 meses (o que ocorrer primeiro).	Melhore as condições locais.	Substhua-a 17.		Consulte a Tabela de Características Técnicas e efetue a substituição.	37, 61 e 62.	Estique a correia 5.	Efetue o reparo (não soldar no corpo).	Substitua a junta 45.	Substitua a válvula 21.	denificados.	Localize a reaperte.




#### Dados da Bomba de Diesel:

Bomba centrifuga: BC92TGA 3 cv Mancalizada

#### **Dados Construtivos:**

Carcaça em ferro fundido GG-15, rotor em bronze, selo mecânico construído em inox 304 e vedações em buna N, grafite e cerâmica.

#### Características Técnicas:







25



## Vista Explodida e código de peças









	MODELO DO MANCAL	JPL							
Item	DESCRIÇÃO	CÓDIGOS DE COMPONENTES DE PRODUTOS							
		CÓDIGO	QUANTII	DADE					
1	Parafusos sextavado	27-9	2						
2	Tampa rolamento mancal	30-5	1						
3	Rolamento	29-2	1						
4	Corpo mancal	35-8	1						
5	Chaveta eixo	41-3	1						
6	Rolamento	29-2	1						
7	Tampa rolamento mancal	39-5	1						
8	Parafuso sextavado	27-9	2						
9	Eixo mancal	300-1	1						
10	Selo mecânico T16 1610 SBP 4R 5/8	1		2308-5					
11	Rotor BC- 92 S G	1	2045-0	2352-8					
12	Arruela lisa 1/4	1		420-0					
13	O Ring 164,3 mm	1		425-0					
14	Caracol BC-92 S G 11/4 X 1 -P	1	2353-0						
15	Bujão vedação ¼ gás	1		2346-2					
16	Parafuso sextavado 5/16 x 13/4 NCZ	5		2404-1					
17	Parafuso sextavado 5/16 x 13/4 NCZ	5		2404-1					
18	Diâmetro do rotor	-	157	150					




# Dados da Bomba de Diesel com Vazão de 150 litros por minuto (BC22R 1.1/2"):

Sucção / Succión / Suction	2 "	Potência / Potencia / Power [cv]	20	15	12.5	10	7.5
Recalque / Descarga / Discharge	1 1/2 "	Rotor / Impulsor / Impeller [mm]	201	186	175	167	156










CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E HIDRÁULICAS DA BOMBA																				
MODELO	Potência (cv)	Monofásico	Trifásico	Ø Sucção ("BSP)	Recalque ("BSP)	Pressão máx. (mca)	Altura máx. de sucção (mca)	Diâmetro do rotor (mm)					TAB	ELA DE	SELE	ÇÃO				
ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL (mca)																				
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 23 26 30 34 38 42 46 50 55 60 65 70												70								
	AKACI	EKIS	IICAS	TECN	ICAS				VAZÕES EM m³/h VÁLIDAS PARA SUCÇÃO DE 0 mca E ÁGUA A 25°C AO NÍVEL DO MAR											
BC-22 R 1.1/4	5	Х	Х	1 1/2	1 1/4	48	8	163	*	*	*	19.9	18.4	16.1	13.0					
BC-22 R 1.1/4	7.5	Х	Х	1 1/2	1 1/4	63	8	184	*	*	*	*	20.0	19.3	18.3	17.1	15.4	12.0		
BC-22 R 1.1/4	10	Х	Х	1 1/2	1 1/4	75	8	201	*	*	*	*	*	*	20.0	19.3	18.2	17.0	15.5	13.3
BC-22 R 1.1/2	7.5	Х	Х	2	1 1/2	43	8	156	*	*	42.0	36.0	29.0	18.0						
BC-22 R 1.1/2	BC-22 R 1.1/2 10 x x 2 1 1/2 49 8 167								*	*	*	46.0	41.0	35.0	27.0					
BC-22 R 1.1/2	12.5	Х	Х	2	1 1/2	55	8	175	*	*	*	*	*	45.0	39.0	32.0				
BC-22 R 1.1/2	15		Х	2	1 1/2	63	8	186	*		*	*	*	*	49.0	44.0	37.0	28.0		
BC-22 R 1.1/2	20		Х	2	1 1/2	77	8	201	*	*	*	*	*	*	*	*	*	50.0	42.0	32.0





Item	Descrição	Aplicação	Quant.	BC-22 R 1 1/2
1	Motor de linha: IP-55 II Pólos 60 Hz - 3450 rpm	R/F	1	15 cv
2	Chaveta do rotor	R/F	1	184-3
3	Anel de respingo	R/F	1	401-7
4	Bucha selo 1 1/4" x 60 mm	R/F	1	1852-1
5	Parafuso sextavado NC 3/8" x 1"	R/F	9	3-6
* 6	Parafuso sextavado NC	R/F	4	1953-7
* 7	Intermediário FC	R/F	1	1624-0
8	Selo mecâni∞ T-21 1 1/4"	R/F	1	177-6
9	Rotor	R/F	1	2475-2
10	Arruela fixação rotor	R/F	1	1230-0
11	O-ring 2266	R/F	1	1770-0
12	Parafuso sextavado NC 3/8" x 1"	R/F	1	3-6
13	Bujão vedação GAS 1/4"	R/F	1	2346-2
14	Caracol R	R	1	1481-3
14	Caracol F	F	1	
15	Parafuso sextavado NC 5/8" x 3 1/2"	F	4	
16	Flange recalque	F	1	
17	Porca NC 5/8"	F	4	
18	O-ring flange recalque	F	1	
19	O-ring flange sucção	F	1	
20	Flange sucção	F	1	
21	Parafuso sextavado NC 5/8" x 2 1/2"	F	4	
**	Mancal JM MG FC 149	R/F	1	1135-6
	Diâmetro do rotor (mm)			186



#### E-3) Manutenção dos Mancais

- 1 Os mancais das bombas já saem da Fábrica lubrificados com óleo ou graxa 0(de acordo ao modelo).
- 2 Os óleos e graxas mais indicados para mancais de rolamentos são os da linha industrial. Os óleos podem ser do tipo SAE 30 ou 40, e a graxa deve ser a "Graxazul" (Sulfato de Molibdênio) com ponto de gota de 170°C.
- 3 Nas trocas e relubrificações use somente óleos e graxas novos e isentos de impurezas. Nunca misture lubrificantes de marcas diferentes.

## INTEVALO DE LUBRIFICAÇÃO

No caso dos mancais lubrificados à graxa, para uso diário de até 8 horas de trabalho, a troca deverá ser feita sempre a cada 6000 horas de uso efetivo ou 1 ano, o que ocorrer primeiro. Para uso diário contínuo de 24 horas, os intervalos de troca devem ser a cada 1000 horas. Estes valores são válidos para temperaturas de trabalho do rolamento inferiores a 70°C. Acima desta temperatura, a cada aumento de 15°C é necessário que o intervalo de relubrificação seja reduzido pela metade. 2 No caso dos mancais lubrificados a óleo, o intervalo de troca difere de acordo com o volume de óleo e as condições de utilização.

Normalmente, nos casos em que a temperatura de trabalho seja inferior a 50°C, com boas condições ambientais e pouca sujeira, trocas anuais são suficientes.

Entretanto, nos casos em que a temperatura do óleo atinge níveis de 100°C, o intervalo de troca passa ser a cada 3 meses ou menos. Ainda, nos casos que houverem penetração de umidade, o intervalo para troca deve ser reduzido ainda mais.

## PROCEDIMENTO PARA LUBRIFICAÇÃO:

Os mancais à graxa deverão ser desmontados para limpeza antes de cada relubrificação. Use querosene para retirar todo o lubrificante velho dos rolamentos e do interior do mancal. Não utilize pincel ou estopa, pois os fiapos podem provocar danos ao rolamento. Depois de efetuada a limpeza, proceda da seguinte maneira para lubrificar:

- a) Preencha a superfície de guia da gaiola com graxa;
- b) Encaixe o rolamento no eixo e, posteriormente, no mancal;
- c) Preencha metade do espaço vazio que fica no interior do alojamento do mancal com graxa.



- 2 Nos mancais a óleo proceda da seguinte maneira para lubrificar:
- a) Abra o bujão, localizado na parte inferior do mancal, permitindo que todo o óleo usado escorra para fora. Depois, feche o bujão;
- b) Adicione o óleo novo pelo orifício superior até chegar na indicação de nível da vareta.


#### Lembre-se:

- A falta ou excesso de lubrificação causam super aquecimento e aceleram o desgaste do equipamento.
- Em se tratando de mancal lubrificado com óleo, verifique sempre o nível do óleo antes de operar o equipamento.





## VÁLVULA DE ALÍVIO/ SEGURANÇA DE 1" COM MOLA





М	ec	lidas	Peso	Dime				
NPS	*	DN**	Kg	C	B	Н		
1/2		15	0,540	30	47	73		
3/4		20	0,730	36	57	76		
1		25	1,050	40	71	82		
1 1,	/4	32	1,600	54	79	104		
1 ½	2	40	2,200	60	85	109		
2		50	3,400	70	102	133		
21/	2	65	7,100	78	78	195		
3	80		9,200	92	92	205		







## MEDIDOR VOLUMÉTRICO FLUXO DEVICE:



BR-A123 - vazão 5 a 100 l/m, entrada e saída 1", precisão 0,2%

## Medidor volumétrico para 150 litros por minuto.





#### MEDIDOR VOLUMÉTRICO GILBARCO

Medidor de vazão para uso em estabelecimentos industriais onde se requer um controle de medição de gasolina, diesel, álcool ou querosene (outros fluídos sob consulta técnica).

#### Características técnicas

- Princípio de funcionamento: tipo deslocamento positivo, 4 pistões.
- Pressão de trabalho: 0,5 bar mínimo, 3 bar máximo.
- Registradora mecânica de volume com 2 totalizadores (encerrantes), sendo um parcial, que permite retornar o contador a zero e registra até 999,9 litros e, o outro, acumulativo e inviolável, que registra até 99.999,9 litros.
- Tubulação de entrada e saída de 3/4" de diâmetro (opcional 1").
- Não funciona por gravidade (vide pressão mínima de trabalho).
- Peso líquido 9,8 kg
- Peso bruto 10,4 kg

### **DIMENSÕES:**

Comprimento: 430mm

Largura: 270mm


altura: 240mm



Vazão máxima de 100 litros por minuto



## Explosão do medidor volumétrico






## REGISTRADORA CONJUNTO - C0704100



Item	Código	Descrição	Rev.	Qtd.
01	F0700301	Registradora de litros ref. Vr-765 904-903 nacional	-	01
01	F0700305	Registradora de litros ref. Vr-765 904-906 exportação	-	01
02	E0702802	Suporte direito da registradora conj.	-	01
03	E0702902	Suporte esquerdo da registradora conj.	-	01
04	F0003008	Porca sext. #10-24 unc	-	04
05	E0700500	Vidro do mostrador	-	01
06	C0700600	Corpo da caixa registradora	-	01
07	E0603802	Guarnição do vidro	-	01
80	E0603901	Guarnição "u" de borracha	-	01
09	F0000601	Paraf. Cab. Panela #8-36 unf x 3/8"	-	04
10	E0008300	Anél plástico	-	01
11	E0703300	Canopla de retorno	-	01
12	F0002201	Paraf. Cab. Red. #10-24 unc x 3/8"	-	01
13	D0700401	Mostrador	-	01
14	E0969600	Acoplador da transmissão conj.	-	01
15	E0002701	Pino cônico Ø3/32" x 1/2" c/entalhe	-	01
16	F0001703	Arruela lisa Ø5/16"	-	07
17	F0001803	Arruela de pressão Ø5/16*	-	07
18	F0003001	Porca sext. 5/16*-18 unc		04







# CONJUNTO DO BLOCO MEDIDOR - X0127217

Item	Código	Descrição	Rev.	Qtd.				
01	10121401	Carcaça do bloco medidor =	-	01				
02	10148904	Eixo e excéntrico						
03	E0005602	Chaveta meia lua						
04	10566401	Espaçador superior						
05	10566501	Espaçador inferior	٠.	01				
06	E0001736	Arruela espaçadora Ø17,5 x Ø13 x 0,51mm	-	02				
07	10117205	Biela longa lado "B" (ajustável)						
08	10117303	Biela longa lado "A" (não ajustável)						
09	D0565102	Pistão ajustável (nacional)	-	04				
09	D0565109	Pistão ajustável (exportação)		04				
10	10566600	Espaçador da biela 0,010*	-	05				
11	D0566000	Gaxeta copo	-	04				
12	E0118200	Mola de regulagem	-	01				
13	E0118100	Batente do émbolo	-	01				
14	D0117901	Placa do pistão	-	04				
15	E0002501	Arruela de pressão dentes internos nº10	-	08				
16	F0002252	Parafuso cab. redonda #10-32 UNF x 5/8*	-	08				
17	D0118900	Junta de vedação	-	04				
18	D0118800	Tampa do cilindro "lado não ajustáve!"	-	03				
19	E0118400	Tampa do cilindro "lado ajustável"	-	01				
20	E0151200	Parafuso de regulagem	-	01				
21	E0119200	Arruela de alumínio Ø14 x Ø6,5 x 0,9mm	-	01				
22	E0118600	Anel de vedação	-	01				
23	E0118700	Anel do parafuso regulador	-	01				
24	E0011501	Guia do parafuso regulador		01				
25	F0000600	Parafuso cab. panela com fenda #10-24 UNC x 7/16"		02				
26	E0150900	Roda de regulagem para bioco		01				




27	E0150800	Pino trava da roda de regulagem		01			
28	E0002701	Pino cônico 3/32" x 1/2" com entalhe	-	01			
29	F0002005	Parafuso cabeça sextavada 5/16" - 18 UNC x 7/8"	-	32			
30	E0005500	Bujão 1/8" - 27 NPT - sextavado externo	-	01			
31	10118901	Junta da sede da válvula		01			
32	10116304	Sede da válvula		01			
33	F0002254	Parafuso cabeça redonda #10-32 UNF x 1/2"		09			
34	E0002403 Anei "O" Ø int. 4 1/8" x W Ø1/8"			01			
35	10116904	Válvula lapidada	-	01			
36	10114402	Obturador da válvula	-	01			
37	E0114601	Moia do obturador da válvula	-	01			
38	D0114501	Retentor superior do anel "O"	-	01			
39	D0002414	Anel "O" Viton	-	01			
40	E0148800	Acoplador dom eixo e pino cj.	-	01			
41	E0001710	Arruela de encosto Ø14 x Ø8,3 x 0,8mm					
	10114002	Cabeçote embuchado e com trava do obturador (gasolina/diesel)					
42	U0114004	Cabeçote embuchado e com trava do obturador (álcooi)					
43	10115401	Kit tampa e reparos de estancamento - itens 44,45,46 e 47	-	01			
44	10002402	Anel de vedação do eixo	-	01			
45	10115501	Junta da tampa de estancamento	-	01			
46	10115400	Tampa de estancamento	-	01			
47	D0115700	Pinhão de 20 dentes	-	01			
48	D0115800	Coroa de 21 dentes com bucha cj.	-	01			
49	E0115600	Parafuso eixo da engrenagem	-	01			
50	D0116000	Tampa da engrenagem	-	01			
51	E0001708	Arruela lisa D. 6.60/6.65 x 12.2/12.3	-	01			
52	E0002703	Pino cônico 3/32 x 5/8* com entalhe	-	01			



## **BICO AUTOMÁTICO PARA ABASTECIMENTO**








FILTRO DE SUCÇÃO SI5140 - TECFIL

DADOS	
DIÂMETRO	88mm
ALTURA	273mm
ROSCA	1.1/2"NPT



Válvula de retenção horizontal

Porta filtro



#### **FILTRO PARA DIESEL CUNO**



Os filtros modelo AL foram projetados para serem utilizados na filtração de líquidos. Construídos em aço carbono, estão disponíveis em diversos tamanhos contendo desde 3 até 18 cartuchos para atender a maioria das necessidades industriais.

A principal característica destes filtros é sua grande versatilidade e facilidade de manutenção. Constituídos em três peças básicas, permitem uma rápida troca dos cartuchos, diminuindo substancialmente os tempos mortos, com a consequente redução dos custos de manutenção.

Sua construção permite pressões de até 9kg/cm² à 120° C. Podem operar com uma grande variedade de elementos filtrantes, adequados a cada aplicação específica.

### CARACTERÍSTICAS DO PROJETO

- Materiais: construídos em ferro fundido e aço carbono, filtros de baixo custo, podendo conter de 3 a 18 cartuchos.
- Carcaça de três peças: facilita a limpeza completa, quando necessária.
- Gaxetas Encaixadas: as gaxetas são encaixadas na tampa e cabeça, de tal maneira que não se soltam e nem são danificadas durante a montagem e desmontagem.
- Postes Triangulares: servem como guias e remoção dos cartuchos.
- Conexões para Manômetros: rosca de 1/4"NPT são feitas na cabeça do filtro para possibilitar a instalação de manômetros, tanto no lado de entrada como no de saída do filtro.
- Drenagens Adequadas: providas de drenos para escoamento de fluidos sujo e limpo de 3/4"NPT, propiciando assim completa drenagem de ambas as câmaras.
- **Respiro**: a tampa do filtro é provida de um registro com Ø 1/4"NPT para retirar o ar do seu interior durante o início operação.



# VAZÕES MÁXIMAS

Filtro	Vazões em m³/h										
Modelo	Água	80 SSU	150 SSU	300 SSU	600 SSU	1000 SSU					
3 AL	15	12	10	8	5	4					

# TABELA DE CONEXÕES E DIMENSÕES

Filtro	Conexões	Dim	Qtde. de		
Modelo	E/S	Α	В	С	cartuchos
3 AL 1	1.1/2"NPT	750	530	41	3

### **ELEMENTO**

FILTRO MODELO	NÚMERO DA PEÇA
3AL1	44079-101



# MANCAL DE LIGAÇÃO TOMADA DE FORÇA ACIONAMENTO DO CONJUNTO BOMBA/COMPRESSOR



N°	Еіжо	Nº Canais	Peso (kg) com	Dimensões (mm)				
			Polia "Y"	Comp	Larg	Alt		
3	1"	3	12,2	574	152	102		


## TALHA PARA ELEVAÇÃO DO TAMBOR DE GRAXA

Modelo - Super Compacta	SC - 0,5	
Capacidade de Suspensão	Kg	500
Altura de Elevação *	E	3
Peso Inclusive correntes de carga	kg	11
Corrente a manobrar p/ elevar 1m	E	38
Redução	1:38	
Número de correntes de carga	1	






### CARRETEL DE RETRAÇÃO MANUAL PARA ÓLEO LUBRIFICANTE, AR E ÁGUA



Para montar a mangueira, introduzir a mangueira pela abertura de acesso 03 (ver o desenho acima). Conectar a mesma no cotovelo do eixo giratório 01, fixar a mangueira na braçadeira de fixação 02, enrolar a mangueira no sentido horário girando o carretel pelas abas. Após passar a ponta da mangueira pelo rodízio de saída 04 e estará pronta para o uso.


Obs.: Quando o carretel for montado em equipamento móvel aconselhamos o uso da trava 05, sempre que terminar a operação.

#### **DIMENSIONAMENTO**



MODELO ROSCA DE (BSP)		Α	В	С	D	E	F	G	Н	-	J	к	
CARRET.	Entr.	Saida	(mm)										
2770	F 1/2"	F 1/2"	160	115	540	490	430	310	130	95	80	120	515








REF.	N.°	QT	DISCRIMINAÇÃO
01	5901	01	EIXO GIRATÓRIO COMPLETO
02	5902	01	ROLAMENTO
03	5903	01	PORCA DO GIRATÓRIO
04	5904	04	PARAFUSO
05	5905	01	ANEL TRAVA DO EIXO
08	5908	01	BACIA CARRETEL-MOD.2770
09	5909	01	SUPORTE DE SAÍDA - MOD. 2770-A
10	5910	91	PINO GRAXEIRO
17	5917	01	BACIA CARRETEL-MOD. 2770
20	5920	01	NÚCLEO
24	5924	92	ENCOSTO DO RETENTOR
25	5925	02	RETENTOR
26	5926	01	EIXO FIXO
27	5927	01	FLANGE DO EIXO FIXO
28	5928	04	PARAFUSO DE FIXAÇÃO
29	5929	01	CAVALETE DE FIXAÇÃO
30	5930	04	PORCA DA CHAPA DO ROLETE
31	5931	01	KIT ROLETE SAIDA-MOD 2770
32	5932	91	SUPORTE SAÍDA - MOD 2770-A
33	5933	01	KIT ROLETE SAÍDA-MOD 2770-A
34	5934	01	CHAPA EXT. ROLETE - MOD. 2770
35	5935	04	PARAFUSO DO CAVALETE
36	5936	04	PARAFUSO CHAPA DO ROLETE
37	5937	01	CHAPA EXT. ROLETE - MOD 2770-A
47	5947	01	BRAÇADEIRA
48	5948	01	CONJUNTO FREIO COMPLETO
49	5949	02	REBITE DO FREIO
50	5950	03	ARRUELA LISA
51	5951	04	ARRUELA DE PRESSÃO



## CARRETEL PARA MANGUEIRA DE CONTROLE DO ÓLEO DIESEL


# **CARRETEL**





REF	N.°	QT	DISCRIMINAÇÃO
01	6001	01	EIXO GIRATÓRIO COMPLETO - MOD. 2773 / 2773 - A
02	6002	01	EIXO GIRATÓRIO COMPLETO - MOD. 2775
03	6003	04	PARAFUSO
05	6005	õ	ANEL TRAVA DO EIXO
06	6006	01	NÚCLEO
07	6007	01	BACIA DO CARRETEL - MOD. 2773
14	6014	01	PORCA DO GIRATÓRIO
16	6016	04	ARRUELA LISA
20	6020	01	RETENTOR
21	6021	01	EIXO FIXO
23	6023	01	FLANGE DO EIXO FIXO
24	6024	01	BACIA DO CARRETEL - MOD 2773 - A J 2775
25	6025	01	CAVALETE FIXAÇÃO SAÍDA - MOD. 2773
26	6026	04	PARAFUSO DE FIXAÇÃO
27	6027	04	PARAFUSO DA CHAPA DO ROLETE
28	6028	01	KIT ROLETE SAÍDA - MOD 2773
29	6029	01	KIT ROLETE SAÍDA - MOD 2773 - A 1 2775
30	6030	04	PORCA DA CHAPA DO ROLETE
31	6031	01	CHAPA EXTERNA ROLETE - MOD 2773
32	6032	02	REBITE DO FREIO
33	6033	01	CONJUNTO DO FREIO COMPLETO
:36	6036	04	PARAFUSO DE FIXAÇÃO DA FLANGE
37	6037	04	ARRUELA DE PRESSÃO
38	6038	01	CAVALETE FIXAÇÃO SAÍDA - MOD 2773 - A / 2775
39	6039	01	CHAPA EXTERNA ROLETE - MOD 2773 - A 1 2775
58	6058	01	ARRUELA DE ENCOSTO
59	6059	01	PINO GRAXEIRO







RF	N.º	QT	DISCRIMINAÇÃO
01	5501	03	PORCA
02	5502	01	PROTEÇÃO DA HASTE
03	5503	01	SAÍDA DE GRAXA
.04	5504	_01_	ARRUELA MÓVEL
05	5505	01	PARAFUSO DO EIXO
06	5506	01	CABEÇA
07	5507	01	CABO
08	5508	01	CORPO DA VÁLVULA
0.9	5508	01	PLUG DO RETENTOR
10	5510	01	RETENTOR
11	5511	02	ARRUELA DO ENCOSTO DO RETENTOR
12	5512	_01_	VARETA
13	5513	01	MOLA
14	5514	01	ESCORA DA ESFERA
.15	5515	01	ESFERA.
16	5516	01	ASSENTO DA ESFERA
17	5517	01	PLUG DO ASSENTO
18	5518	81	TUBO DE EXTENSÃO
19	5519	03	GUARNICÃO DO ASSENTO DA ESFERA
20	5520	01	BICO: ACOPLADOR



### Propulsora pneumática para graxa



. Área de Aplicação:

Esta Propulsora pode ser usada tanto montada sobre um tambor, como acoplada numa rede canalizada de lubrificação. É apropriada para todos os tipos usuais de graxa até grau de consistência 2 de acordo com as normas NLGI.

O desempenho dela depende da consistência e temperatura da graxa. Ela funciona também em posição inclinada.

É a única propulsora que funciona com o compressor de caminhão ou máquina agrícola .

A propulsora de graxa ,é a única que vem com a redutora de pressão de fábrica , não deixa passar mais de 120 lbs de pressão .

#### 2. Dados Técnicos:

Relação/Rateio	50:1		
Pressão máxima	8 bar		
Pressão recomendada	6 bar		
Pressão mínima	3 bar		
Pressão máxima da graxa	400 bar		
Quantidade máxima de graxa expelida por			
minuto com temperatura ambiente	1.100 g/min		
Consumo de ar máximo	450 l/min		
Conexão para o ar comprimido	1/4" interno NPT		
Conexão para graxa	1/4" interno NPT		
Diâmetro do pistão de ar	80 mm		



Ciclo	44 mm
Cilindradas do motor	220 cm3
Freqüência máxima	300 ciclos duplos por minuto (5 Hz)
Cano de sucção	1 metro de comprimento
Ruído máximo há 1 m de distancia	80 db (A)

### 3- Empregado na construção da Propulsora:

O motor pneumático, pistão e corpo da Propulsora são de zinco fundido sob alta pressão. A caixa de comando é de uma liga de cobre + Zinco, polido, c/cromo resistente. O pistão, mola e as outras peças são fabricados de material inoxidável. O pistão é constituído de um disco de metal c/borda dupla vulcanizado e canais refrigerados p/garantir funcionamento seguro p/tempo prolongado. A junta de vedação do pistão da Propulsora é de Perbunan, espécie de borracha sintética (material altamente resistente à gasolina e óleo). Todas as outras juntas de vedação são ou de Perbunan ou de Poliuretano.

### 4. Condições de uso: ATENÇÃO!!

É absolutamente importante que a Propulsora seja alimentada com ar puro. Por isso a Propulsora só deve ser colocada em funcionamento após a instalação de uma unidade de manutenção ( 20.218 Lubrifil ) com as funções de regular a pressão, lubrificar, purificar e extrair a umidade do ar. Com a regulagem para 6 bar, dispõe-se da pressão recomendada para funcionamento da bomba. O uso desta pressão recomendada evita danificar o comando, a provocar vazamentos nas juntas acopladas a mangueira ou canalização. Só assim se garante longa durabilidade para a Propulsora.

Caso a Propulsora seja instalada num sistema central de lubrificação novo, cuidar para que toda a sujeira da canalização seja eliminada antes de se acoplar a Propulsora ao sistema e colocá-la em funcionamento.

Da mesma forma, quando se mudar a Propulsora de um tonel para outro, cuidar para que não entre sujeira na Propulsora e nos seus acessórios. Como serragem, terra, areia, estopa, etc, podem danificar a Propulsora.



### 5. Manutenção:

Para que a Propulsora sempre funcione perfeitamente, recomenda-se limpar de tempo em tempo a membrana silenciadora e o filtro na entrada do ar.

Caso a Propulsora seja colocada em funcionamento sem o uso da Unidade de Manutenção ( lubrifil ) o que não é recomendável e provoca a perda da garantia, é necessário se pingar algumas gotas de óleo na entrada de ar da Propulsora, cuja freqüência dependerá da intensidade do uso que se faça dela.

#### 6. Precauções:

Durante o período de garantia a bomba só deve ser aberta pelos técnicos de manutenção PRESSOL.

**ATENÇÃO!** Antes de desconectar a Propulsora do sistema de ar, fechar primeiramente a entrada de ar e soltar o resto do ar existente na Propulsora acionando-se a pistola.

Por motivos de segurança, sempre que a Propulsora não estiver em uso, recomenda-se fechar a torneira do ar, para que ela não permaneça desnecessariamente sob pressão.

Observe as regras de proteção ao meio ambiente estabelecidas pelos órgãos governamentais para o manuseio de óleos e graxas.

# 7. Problemas e Soluções: Problemas de funcionamento no Motor pneumático

a) **Problema 1**:0 motor não trabalha ou trabalha muito devagar **Causa 1**:Pouca Pressão

Solução 1: Abastecer a bomba pelo menos com 3 bar de pressão.

Causa 2:A membrana silenciadora (20) ou o filtro (11) estão entupidos com sujeira .

Solução 2:Limpar tanto um quanto outro.

Problema 2:0 motor trabalha mas não sai graxa ou sai muito pouco.

Causa 1:Peneira (41) entupida com sujeira.

Solução 1:Limpar

Causa 2:Balde ou tambor de graxa amassados

**Solução 2**:Empurrar o disco compressor da graxa para baixo

Causa 3: Bolhas de ar na graxa



c) Solução 3: Retirar a bomba do tambor ou balde. Bater com eles no chão várias vezes, comprimir novamente o disco raspador e instalar a bomba no tambor ou balde novamente. Conecte o ar e pressione o comando.

Causa 4:0 grau de consistência da graxa é muito alto

**Solução 4**:Usar graxa somente até o grau de consistência 2 de acordo com a normas NLGI. Não usar de maneira algima graxa com uma temperatura abaixo de 15° C.

Causa 5: Perda de sucção no tubo ou mangueira.

**Solução 5**:Usar mangueiras mais curtas e posicionar a bomba mais centralmente.

a) Problema 3: A Bomba funciona mas não produz pressão.

Causa 1: Sujeira ou dano nos retentores ou válvulas.

Solução 1: Limpar ou substituir os retentores ou válvulas.

b) **Problema 4:**O ar escapa no silenciador (com a bomba parada).

Causa 1:0 pistão completo(5) está danificado

Solução 1:Trocar o pistão.


Causa 2:O-Ring ou área de vedação no distribuidor (19.6) estão danificados. Solução 2: Trocar as peças. Usar o Kit - reparo completo Bomba dispara batendo sem puxar graxa. Bolhas de ar na graxa recomendamos para que isso não aconteça usar sempre o disco compactador de graxa. Verifique também válvula de pé n-39 e ou o corpo da válvula n-40 também posam estar gastos .



# 8. Peças de reposição :

N°	Código	Danawia # a	
		Descrição	
1	03 268	Cilindro de pressão	
2	03 316	O-Ring	
3	03 311	Porca	
4	87 116	Arruela	
5	03 324	Pistão completo	
6	03 250	Arruela-guia	
7	87 221	Parafuso( três )	
8	87 212	Disco ( chapinha )	
9	02 380	Oring	
10	87 211	Caixa de direção	
11	87 228	Elemento filtro	
12	03 319	Redução	
13	87 210	Alavanca de cambio	
14	87 209	Luva (Bucha )	
15	87 215	Mola de pressão	
15.1	87 804	Mola de pressão menor	
16	87 223	Oring	
17	87 206	Camisa	
18	87 220	Parafuso (Dois )	
19	87 351	Kit completo de reparo do distribuidor	
19.1	87 214	Braçadeira ou Guia	
19.2	87 213	Disco distribuidor	
19.3	87 225	Oring	
19.4	87 224	Oring	
19.5	87 223	Oring	
19.6	87 204	Distribuidor	
20	87 227	Silenciador	
21	87 207	Placa de fixação	
22	87 352	Kit haste de pistão ou Eixo central	
22.1	03 262	Oring	
22.2	87 205	Eixo da Parte Superior	
22.3	87 208	Empurrador	
22.4	02 840	Haste do pistão	
23	87 226	Oring	
24	87 355	Kit completo de reparo da flange de saída	
24.1	87 216	Flange de saída	
24.2	03 307	Mancal deslizante	










24.4	97 262	Disco ou arruela	
24.4	87 262	Disco ou arruela	
24.5	03 292	Disco de suporte ou arruela	
24.6	03 387	Retentor	
24.7	03 264	Anel de pressão	
25	87 222	Parafuso	
26	03 260	Pino de pressão	
27	87 515	Haste 176 mm	
27	87 516	Haste 238 mm	
27	87 517	Haste 376 mm	
27	87 518	Haste 476 mm	
27	87 519	Haste 776 mm	
28	03 304	Esfera	
29	87 508	Pistão de pressão	
30	00 808	Porca	
31	87 509	Haste com rosca	
32	87 521	Anel de vedação	
33	87 510	Cano de sucção com 229 mm	
33	87 511	Cano de sucção com 291 mm	
33	87 512	Cano de sucção com 429 mm	
33	87 513	Cano de sucção com 529 mm	
33	87 514	Cano de sucção com 829 mm	
34	87 507	Adaptador	
35	87 522	Vedador p/haste de pistão	
36	87 506	Cilindreo de pressão	
37	03 501	Anel de pressão	
38	00 152	Retentor	
39	03 477	Válvula de vedação	
40	87 505	Corpo	
41	03 503	Peneira	
42	03 328	Anel de pressão	
43	87 528	Pescador	
44	01 085	Porca	
45	87.504	Luva de sucção	
TJ	07.304	Luva de Sucção	




## **VISTA EXPLODIDA DA PROPULSORA 50:1**





# DADOS DA BOMBA DE DIAFRAGMA



ITEM	DESCRITIVO
А	ENTRADA DE AR COMPRIMIDO
В	PINO DE RESET
С	DUTO DE CONDUÇÃO
D	BASE LATERAL
Е	CONEXÃO DE SAIDA
F	BASE DA BOMBA
G	DESCARGA DA BOMBA
Н	SUCÇÃO DA BOMBA
I	CORPO
J	PARAFUSO DE FIXAÇÃO DO CORPO




## **OPERAÇÃO DA BOMBA:**

Para operar a bomba de diafragma, certifique-se de que o registro de sucção esteja completamente aberto.


Abra o registro para liberação do ar comprimido.

Desenrole a mangueira do carretel e com a ajuda do esguicho regulável inicie a operação.






## **CURVA DE DESEMPENHO**





# Conjunto da bomba de diafragma





# EXPECIFICAÇÕES DA EXPLOSÃO


Referência			
No.	Descrição	Quant.	NDP-5
1	Parafuso	4	682528
2	Porca	4	628010
3	Arruela de fechamento da mola	16	681855
4	Arruela Plana	16	631328
5	Distribuidor	2	709657
6	Conjunto do corpo	1	802235
7	Anel Oring	4	643015
8	Bujão da válvula	4	709634
9	Válvula Guia	4	709635
10	Anel Oring	4	771133
11	Válvula lisa	4	771152
12	Assento da Válvula	4	709637
13	Fechamento da câmara	2	709469
14	Válvula esfera	1	683055
15	Parafuso	8	621103
16	Base	2	771101
17	Coxim	4	771102
19	Ferramenta Acessória	1	771132



Body Asser	mbly - 802235		
6-1	Anel Oring	2	640139
6-2	Diafragma	2	771093
6-3	Disco Central	2	709477
6-4	Anel Oring	4	643003
6-5	Porca	2	683391
6-6	Conexão da mola do disco	2	684915
6-7	Bucha	2	709317
6-8	Corpo A	1	780006
6-9	Anel Oring	2	640007
6-10	Bucha	1	771088
6-11	Gaxeta	1	771980
6-12	Corpo B	1	780001
6-13	Aste Central	1	709316
6-14	Amortecedor	2	771239
6-15	Anel Oring	1	640017
6-16	Conj. da Válvula	1	802386
	Anel de selo	5	771098
6-18	Conj. da luva	1	803214
	Anel Oring (luva)	6	771097
6-19	Amortecedor	1	771096
6-20	Silenciador	1	771465
6-21	Trama	1	771589
6-22	Tampão	1	771100
6-23	Desligamento	1	771099
6-24	Anel Oring	1	640002
6-25	Mola	2	709319
6-26	Conjunto da válvula piloto	2	803510
6-27	Bujão	1	771095



# VISTA EXPLODIDA DA BOMBA





## Bomba de lavar acionada por tomada de força


# Características Técnicas

Vazão Máxima(L/Min.):	26
Pressão Máxima:(lbf/pol²)	400
Rotação(rpm)	570 rpm
Peso:	42,0
Número de Pistões:	3
Bico:	3,2

A bomba é acionada diretamente por tomada de força e ligação através de eixo cardan.









CÓDIGO	Ref.	Nomenclatura	CÓDIGO	Ref.	Nomenclatura
35645	1	Visor de óleo	35678	35	Parafuso M10 x 35
35646	2	Guarnição do Visor	35679	36	Válvula
35647	3	Plug Dreno	35680	42	Tampa Tripla das Válvulas
35648	4	Guarnição do Dreno	35681	44	Caixa de Pressão
35649	5	Parafuso	35682	45	Manômetro 12 Bar
35650	6	Tampa do Carter	35683	46	Balão
35651	7	O´ring Tampa do Carter	35684	47	Válvula Esfera 1/4''
35652	9	Parafuso M10 x 20	35685	48	Anel de Borracha O´ring
35653	10	Chaveta	35686	49	Assento da Válvula Retorno
35654	11	Eixo Virabrequim	35687	50	Pistão da Válvula Retorno
35655	12	Rolamento	35688	51	Corpo da Válvula Retorno
35656	13	Retentor	35689	52	Borracha de Vedação
35657	14	Tampa cega do Eixo Virabrequim	35690	53	Arruela de Inox
35658	15	Parafuso Fenda M5 x 10	35691	54	Pino Alavanca de Alívio
35659	16	Parafuso M8 x 25	35692	55	Guia da Mola Retorno
35660	17	Volante 02 Canal A	35693	56	Mola da Válvula Retorno
35661	18	Tampa Passante Eixo Virabrequim	35694	57	Disco Guia da Valv.Retorno
35662	19	Carter	35695	58	Parafuso
35663	20	Plug Respiro	35696	59	Alavanca de Alívio
35664	21	Tampa Acrílica	35697	60	Castelo da Valvula Retorno
35665	22	Retentor	35698	61	Parafuso M6 x 50
35666	23	Anel de Borracha Limpa Pó	35699	62	Porca Plástica (Trava)
35667	24	Porca Dentada	35700	63	Parafuso M10 x 35 (Regulagem)
35668	25	Anel Retentor	35701	64	Anel Borracha
35669	26	Anel Latão de Lubrificação	35702	65	Porca Latão
35670	27	Jogo Gaxeta do Pistão	35703	67	Mangueira Retorno
35671	28	Anel de Borracha (Gaxeta)	35704	68	Anel Borracha
35672	29	Parafuso da Biela	35705	69	Porca da Mangueira de Entrada
35673	30	Biela	35706	70	Espigão Reto
35674	31	Pino do pistão	35707	71	Mangueira
35675	32	Pistão	35708	72	Tela Filtro Entrada
35676	33	Cilindro Triplo (Caixa)	35709	73	Espigão Reto
35677	34	Parafuso M10 x 60			



CÓDIGO	Ref.	Nomenclatura	CÓDIGO	Ref.	Nomenclatura
35711	1	Visor de óleo	35745	35	Parafuso M10 x 35
35712	2	Guarnição do Visor	35746	36	Válvula
35713	3	Plug Dreno	35747	42	Tampa Tripla das Válvulas
35714	4	Guarnição do Dreno	35748	44	Caixa de Pressão
35715	5	Parafuso	35749	45	Manômetro 12 Bar
35716	6	Tampa do Carter	35750	46	Balão
35717	7	O'ring Tampa do Carter	35751	47	Válvula Esfera 1/4"
35719	9	Parafuso M10 x 20	35752	48	Anel de Borracha O´ring
35720	10	Chaveta	35753	49	Assento da Válvula Retorno
35721	11	Eixo Virabrequim	35754	50	Pistão da Válvula Retorno
35722	12	Rolamento	35755	51	Corpo da Válvula Retorno
35723	13	Retentor	35756	52	Borracha de Vedação
35724	14	Tampa cega do Eixo Virabrequim	35757	53	Arruela de Inox
35725	15	Parafuso Fenda M5 x 10	35758	54	Pino Alavanca de Alívio
35726	16	Parafuso M8 x 25	35759	55	Guia da Mola Retorno
35727	17	Volante 02 Canal A	35760	56	Mola da Válvula Retorno
35728	18	Tampa Passante Eixo Virabrequim	35761	57	Disco Guia da Valv.Retorno
35729	19	Carter	35762	58	Parafuso
35730	20	Plug Respiro	35763	59	Alavanca de Alívio
35731	21	Tampa Acrílica	35764	60	Castelo da Valvula Retorno
35732	22	Retentor	35765	61	Parafuso M6 x 50
35733	23	Anel de Borracha Limpa Pó	35766	62	Porca Plástica (Trava)
35734	24	Porca Dentada	35767	63	Parafuso M10 x 35 (Regulagem)
35735	25	Anel Retentor	35768	64	Anel Borracha
35736	26	Anel Latão de Lubrificação	35769	65	Porca Latão
35737	27	Jogo Gaxeta do Pistão	35770	67	Mangueira Retorno
35738	28	Anel de Borracha (Gaxeta)	35771	68	Anel Borracha
35739	29	Parafuso da Biela	35772	69	Porca da Mangueira de Entrada
35740	30	Biela	35773	70	Espigão Reto
35741	31	Pino do pistão	35774	71	Mangueira
35742	32	Pistão	35775	72	Tela Filtro Entrada
35743	33	Cilindro Triplo (Caixa)	35776	73	Espigão Reto
35744	34	Parafuso M10 x 60			



### ACIONAMENTO DA BOMBA CENTRÍFUGA

Para fazer funcionar a bomba centrífuga é necessário que o circuito bomba-mangueira esteja todo tomado pelo líquido do reservatório, Portanto, encha o tanque com óleo diesel, abra o registro de controle direcional para a bomba:

A bomba centrifuga, esta ligada através da PTO do veículo, a qual sendo acionada poderá iniciar o abastecimento.

#### **BOMBA DE LAVAR**



Fácil

Manutenção

Fácil acesso à lubrificação e reaperto das gaxetas



Corpo em Latão
Material não corresivo, mantendo a resistência
e durabilidade

# Regulagem de Pressão

A regulagem de pressão é realizada através da válvula de retorno, que permite regular a pressão de acordo com sua necessidade



Estabilidade na Pressão

O Balão estabilizador de pressão evita o "pulsar" na manqueira



Contador Digital - Art. Nr. K400



#### Descrição:

Este contador portátil é de roda oval que foi construído para medir e registrar de forma precisa **Óleo lubrificante**. (**Não serve para água** )

O líquido que escoa através dele movimenta a roda dentada onde cada giro produz um impulso que ativa o mecanismo de contagem. Com a ajuda de um fator de calibração determinado, que pode ser visto no mostrador (p. ex. 5000, 5002,5285 etc.), este impulso é convertido no volume escoado e apresentado no mostrador em forma de quantidade de litros por exemplo. O fator de calibração ideal a ser ativado depende de condições como: viscosidade do líquido, relação de pressão etc.. Este contador vem regulado de fábrica para medir **óleo lubrificante com fator K(5002)**. Pode porém ser adaptado para líquidos com outras consistências através do ajustamento do fator de calibração (Fator K).

O volume de escoamento do líquido pode ser regulado ou interrompido através acionamento manual da válvula instalada antes do contador. Através do *bico antigotejador* a interrupção do escoamento é imediata evitando-se com isso que fique pingando.

O mostrador do contador é composto de duas superfícies-LCE para apresentar a quantidade escoada no total e a cada uso. Possui ainda duas "teclas": uma para zerar o mostrador depois de cada uso (tecla "reset" à esquerda) e outra para ativação da calibração desejada (tecla: "cal" a direita).

#### Instalação:

Este contador foi concebido para ser instalado na ponta de uma mangueira de saída. A conexão da mangueira com o contador tem de ser feita de tal forma que ela fique completamente vedada, livre de gotejamento.

#### Colocação em funcionamento:

O contador é fornecido de fábrica pronto p/funcionar. Basta instalá-lo corretamente c/indicado acima o líquido escoado através dele será



medido. Caso seja necessária uma adaptação do fator de calibragem já antes de colocá-lo em funcionamento, proceda c/indicado abaixo no tópico "Mudança do fator de calibração (Fator K)".

Em posição de medição normal o contador dispõe de dois mostradores-LCD:

- Um para a quantidade escoada a cada vez (zerar através da tecla **Reset**)
- Outro para registrar a quantidade total escoada em todos os usos individuais. Pode acontecer de se precisar retirar o ar do *bico antigotejador* se a pressão

da bomba sozinha não for suficiente para abrí-lo. Para isso deve-se desparafusar o bico e acionar a pistola para que o óleo começa a sair, interromper o escoamento novamente e parafusar o bico.

#### Dados técnicos:

Mecânica de medição	Roda oval
Relação de contagem	0,005 litros/Impulso
Capacidade de escoamento	1 a 25 litros/minuto
Pressão máxima de trabalho	70 bar
Pressão máxima máxima/danificação	140 bar
Temperatura ambiente p/operação	-20 até +70°C
Umidade do ar tolerável	95%
Temperatura máxima de trabalho	60°C
Perda de pressão	1,3 bar (a 16 l/minuto, Öl 10W, 20°C)
Viscosidade	5 até 5000 mPas
Acurácia	+/- 1% (com escoamento de cerca de 201/201/min
Repetitividade	+/- 0,3%
Mostrador	LCD
Energia	2 Baterias alcalinas Tipo IN de 1,5 Volt
Durabilidade das Baterias	5000 até 20.000 horas
Peso	4,58 kg
Rosca de conexão	G 1/2" meia polegada.

#### Possibilidades de Calibração:

Toma-se um recipiente não inferior a 5 l, cujo volume em litros possa ser constatado com exatidão. O procedimento de enchimento do recipiente descrito abaixo deve ser sob condições normais de operação, ou seja usando o *fator K* regulado de fábrica mesmo que o *fator K do Usuário*, ou seja, o fator que ele ajustou para sua necessidade particular, esteja ativado.

**Observe!** Quando se disser abaixo que o toque de uma "tecla" ou "campo" deve ser curto, isto significa apertar a tecla e imediatamente deixá-la livre novamente. Se se tratar de um toque longo, isto significa pelo menos 3 segundos.



Ação para calibrar:	<u>Mostrad</u>
Contador em posição normal	<u>or</u> 5.555 555555
Um toque longo no campo <i>cal</i>	CAL F 5002
Um toque longo no campo <i>reset</i>	0.000 CAL
Enchimento do recipiente. O procedimento de enchimento pode ser interrompido a vontade até que o volume desejado seja alcan çado com exatidão	10.06 CAL
Toque longo no campo <i>reset</i> . Uma seta aparece no canto esquerdo inferior do contador. O procedimento de enchimento tem de ser obrigatóriamente concluido neste momento	10.06 CAL
Um toque rápido no campo <b>reset</b> faz com que a seta mude de direção	10.06 CAL <b>V</b>
Um toque rápido ou longo no campo <i>cal</i> faz com que o valor mostrado se modifique na direção da seta (crescendo ou decrescendo)	9.980 CAL <b>V</b>
Um toque longo no campo <i>reset</i> finaliza o procedimento de calibração. <b>Atenção!</b> O novo valor encontrado deve ser semelhante ao valor mostrado antes da calibração. Se o processo de calibração Terminar sem que haja mudado o va-lor inicial, o <i>fator K procurado pelo Usuário</i> será igual ao que veio regulado de fábrica.	9.980 CAL
Após o término do procedimento de calibração o <i>fator K do Usuário</i> Resultante é mostrado por alguns segundos, desaparecendo em Seguida	0000 CAL U 4960
O contador passa a utilizar automaticamente o novo <i>fator K do Usuário</i> Mudança do Fator de Calibração (Fator K):	0.000 55555

Mudança do Fator de Calibração (Fator K):
O Contador pode funcionar com dois fatores de calibração diferentes:

- Um já vem instalado de fábrica que não pode ser alterável. Este fator é dependente da unidade de medida desejável. Ele corresponde a:



- cerca de 5000 para a versão-litro
- cerca de 5285 para a versão-quart (unidade de volume americana e inglesa)
- cerca de 10570 para a versão-pint (unidade de volume americana e inglesa)

#### Fator K do Usuário:

Através da obtenção do *Fator K do usuário* pode-se otimizar a exatidão do contador a fim de se atingir a contagem exata da quantidade escoada que eventualmente não fosse possível através da regulagem normal que vem instalada de fábrica. O *fator K do Usuário* pode ser modificado com a ajuda do módulo de calibração. Em sua função normal o *Fator K do Usuário* se diferencia percentualmente pouco do fator K que vem regulado de fábrica. Caso essa diferença seja muito grande, isto significa que a calibração do contador não foi feita corretamente na fábrica. O Usuário do contador pode optar por um ou outro fator durante a utilização do contador. No caso da falta de energia, troca de baterias p. ex., o contator quando ligado novamente retoma a calibração de fábrica. Assim caso se queira usa o *fator K do Usuário* tem-se de ativá-lo manualmente.

#### Calibração:

#### Instalação do fator K correto

- constatar inicialmente qual é a diferença entre a quantidade medida e a quantidade efetivamente escoada.
- cálculo do fator K correto.

#### Exemplo:

Quantidade escoada de fato 100,0 litros Quantidade medida com o Fator K de 99,1 litros fábrica 5002

Diferença média 0,9%

Novo Fator K: 5002 + (1+0.9/100) =

5047

#### Atenção!

Se o valor medido for **menor q/o escoado**, o fator K a ser procurado deve ser **maior**.

Se o valor medido é **maior que o escoado**, o fator K procurado deve ser **menor**.

Constatação do Fator K a ser usado e ativação do Fator K desejado



<u>Ação</u>	Mostrad or
Nenhuma. Escoamento encerrado	5.555 555555
Toque longo do campo <i>CAL</i> mostra o Fator K regulado de fábrica F = Fator K de fábrica U = Fator K desejado e instalado pelo Usuário K = Kalibrierung = Calibração	CAL F 5002
Toque curto do campo <i>RESET.</i> O Contador muda para um outro fator K	CAL U 4988
Toque curto do campo <i>CAL</i> . O contador retorna à posição de contagem dos litros <b>Mudança do Fator K do Usuário</b> :	0.000 555555
Ação	Mostrad or
Nenhuma	5.555 555555
Toque longo do campo <i>CAL</i> . Mostra o Fator K usado no momento	CAL F 5002
Toque longo do campo <i>RESET</i>	0.000 CAL
Toque longo do campo <i>RESET</i>	CAL ^ U 5002
Toque curto do campo <i>RESET</i> . Muda a direção da seta	CAL ^ U 5002
Toque curto ou longo do campo <i>CAL</i> . Muda o valor no sentido mostrado pela seta	CAL ^ U 5047
Toque longo do campo <i>RESET</i> . O Valor encontrado é arquivado, registrado e o contador retorna a posição de contagem dos litros	0.000 555555




<u>Problemas</u>	<u>Causas</u>	<u>Soluções</u>
Dados do mostrador difícil serem lidos	Bateria fraca	Trocar baterias
Mostrador escuro	Não pressionou reset após interrupção de energia	Pressionar reset
D : 1: ~	Calibração incorreta	Otimizar a calibração de acordo c/as Instrucoes
Desvio na medição	Contador trabalha abaixo do escoamento mínimo	Aumentar a quant. a ser escoada
Escoamento mínimo ou nenhum escoamento	Roda oval bloqueada	Limpar câmara medidora e roda oval.
Contador não mede mas o escoamento é normal	Montagem errada do contador após ter efetuado limpeza	Montar contador de acordo com instruções
	Defeito eletrônico	Dirija-se ao fornecedor.

# Peças de Reposição

Número	Partes	Nr.p/ encomenda	Nome
1	1	8610	Tampa
2	1	8023	Placa colante
3	2	8634	Placa eletronica
4	1	8633	Parafuso
5	1	8285	Carcaça do aparelho
6	2	8008	Pilhas
7	1	7983	Anel-O
8	1	7994	Tampa das pilhas
9	1	8002	Mola
10	2	7995	Eixo das engrenagens
11	2	8010	Engrenagem oval
12	1	8006	Imãns
13	1	8077	Anel-O
14	1	8236	Tampa
15	4	8268	Parafusos.
16	1		Preteção das pilhas
17	1		Encosto da ampola
18	2		Calço das teclas







# OPERAÇÃO DA UNIDADE VEÍCULAR PARA ABASTECIMENTO E LUBRIFICAÇÃO

# ACIONAMENTO DA TOMADA DE FORÇA

#### PARA ENGATAR A TOMADA DE FORÇA

- O veículo deve estar com o motor ligado em baixa rotação.
- O veículo deve esta parado.
- Pressione o pedal da embreagem e aguarde por cinco segundos, até que o eixo piloto da caixa de transmissão, para de girar completamente.
- Engate a tomada de força, acionando a válvula pneumática.
- Solte lentamente o pedal da embreagem.
- Estabeleça a rotação de trabalho recomendada.

#### PARA DESENGATAR A TOMADA DE FORÇA

- O motor deve esta em baixa rotação
- Pressione o pedal da embreagem e aguarde por cinco segundos, até que o eixo piloto da caixa de transmissão, para de girar completamente.
- Desengate a tomada de força, acionando a válvula pneumática.
- Solte lentamente o pedal da embreagem.
- Certifique-se de que a tomada de força esteja desligada.

OBS.: 1 - A tomada de força do veículo (PTO), só poderá ser engatada com o veículo parado.

2 - Não efetuar troca de marcha com a tomada de força acionada.


AS ROTAÇÕES DE TRABALHO RECOMENDADA PARA O MOTOR DO VEÍCULO ESTÃO INDICADAS NO PARABRISA. JAMAIS UTILIZE O VEÍCULO EM ROTAÇÕES NÃO RECOMENDADAS.



# INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO PARA AR COMPRIMIDO

O conjunto para ar comprimido é composto dos seguintes componentes:

- Tubulação de distribuição de ar comprimido independente para o carretel de ar e controladas para os reservatórios pressurizados e propulsora para graxa.
- 2. Mangotes de ligações para a propulsora de graxa e reservatórios pressurizados para óleos lubrificantes, água e óleo usado
- 3. Carretel para mangueira de ar
- 4. Mangueira de 3/8" para ar comprimido
- 5. Conexão engate rápido com pino.



#### USO DO ENGATE RÁPIDO PNEUMÁTICO

O conjunto de ar possui no extremo da mangueira um engate rápido que permite, com um simples movimento, usar na mesma mangueira o bico de encher pneus, o bico de limpeza, o pulverizador de óleo e até mesmo uma pistola de pintura.

- Para acoplar o pino de um engate rápido, basta introduzi-lo com leve pressão e ele estará engatado. (fig. 2)
- Para desengata-lo, puxe levemente para trás a área recartilhada do engate rápido e uma mola interna expulsará o pino para fora. (fig. 3)

#### IMPORTANTE!!


A utilização de ar comprimido deve sempre ser encarada com responsabilidade.

Nunca direcione o jato de ar comprimido em direção a outra pessoas ou animais.

Jamais utilize a linha de ar para limpeza de roupas ou do próprio corpo.



# A linha de ar comprimido esta dividida da seguinte forma:



ITEM	DESCRITIVO
Α	MANGUEIRA DE ENTRADA DE AR
В	MANGUEIRA DE DERIVAÇÃO PARA O CARRETEL
С	REGULADOR DE 1/2"
D	CONJ. LUBRIFIL DE 1/4"
E	MANGUEIRA DE LIGAÇÃO PARA A PROPULSORA


O item A é utilizado para regular a pressão de alimentação de todos os reservatórios pressurizados, assim como eliminar unidade da rede. (em caso de utilização de propulsora o sistema de regulagem é o mesmo).

O item D é utilizado como regulador de ar de alimentação de ar para a propulsora pneumática para graxa.

A pressão nesses acessórios não deverá ultrapassar 100psi



# CONJUNTO PARA ÓLEO LUBRIFICANTE COM RESERVATÓRIO PRESSURIZADO E SUCÇÃO COM BOMBA DE VÁCUO E PRONTUÁRIO



### FUNCIONAMENTO:

ITENS	DESCRITIVO		
A	VALVULA ESFERA		
В	MANÔMETRO DE LEITURA DE PRESSÃO INTERNA		
C	VÁLVULA DE SEGURANÇA DO RESERVATÓRIO		
D	BOMBA DE VÁCUO		
E	ADAPTADOR TIPO ENGATE RÁPIDO PARA SUCÇÃO		
F	VISOR DE NÍVEL		
G	RESERVATÓRIO PRESSURIZADO		
Н	PONTO DE DESCARGA		



# PROCEDIMENTO PARA SUCÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE

1. Verifique se todos os registros que estão no módulo dos carretéis estão fechados;



2. Verifique se os 2 (dois) registros na parte superior dos reservatórios estão fechados.

3. Conecte a mangueira de sucção no engate e coloque a outra extremidade dentro do tambor de óleo à ser succionado, mantendo o registro fechado.





4. Com o equipamento em funcionamento, conecte a mangueira do carretel de ar no pino de engate e em seguida abra o registro por aproximadamente 2 minutos.

5. Após este período, feche o registro de ar (menor) e abra o registro da sucção de óleo (maior).








Recomendamos que ao final da jornada de trabalho, todos os reservatórios sejam despressurizados, isso garantirá uma maior vida útil dos acessórios de vedação



#### **CONJUNTO PARA ABASTECIMENTO**



ITEM	DESCRITIVO		
Α	VÁLVULA DE ALÍVIO		
В	MANGUEIRA DE RETORNO AO TANQUE		
С	MANGUEIRA DE LIGAÇÃO AO MEDIDOR		
D	MEDIDOR VOLUMÉTRICO		
E	MANGUEIRA DE SUCÇÃO		
F	BOMBA CENTRÍFUGA		

#### ACIONAMENTO DA BOMBA CENTRÍFUGA

Para fazer funcionar a bomba centrífuga é necessário que o circuito bomba-mangueira esteja todo tomado pelo líquido do reservatório, Portanto, encha o tanque com óleo diesel, abra o registro de controle direcional para a bomba:

A bomba centrifuga, esta ligada através da PTO do veículo, a qual sendo acionada poderá iniciar o abastecimento.



# INSTRUÇÕES PARA OPERAÇÃO DO CONJUNTO PARA GRAXA

#### O conjunto para graxa é composto de:

- 1. Suporte soldado ao piso para fixação do tambor de graxa
- 2. Haste de fixação.
- 3. Conjunto lubrifl de ¼"
- 4. Mangote de para ar comprimido
- 5. Propulsora pneumática pra graxa
- 6. Mangote para graxa
- 7. Tampa para tambor de graxa
- 8. Carretel de retração manual com 15m de mangueira para graxa de ¼" SAE 100R2
- 9. Válvula para controle de graxa
- 10. Conexão giratória em "Z".

DADOS TÉCNICOS DA PROPULSORA:

RATEIO: 50:1


PRESSÃO DE TRABALHO MÁXIMA: 8Bar

PRESSÃO MÍNIMA: 2Bar

DESLOCAMENTO VOLUMÉTRICO: 1100g/min.

CONSUMO DE AR: 400 LITROS/MINUTO

PRESSÃO DE TRABALHO: 80 a 100 psi






# UTILIZAÇÃO DO CONJUNTO

- Destrave o carretel puxando o freio e desenrole a mangueira até o local da lubrificação.
- Limpe com um pano o acoplador no bico da válvula de controle e os pinos graxeiros na máquina.
- Faça a acoplagem de ambos e pressione o gatilho aplicando a graxa até que a velha seja trocada pela nova. Se a graxa não entrar, provavelmente o pino graxeiro estará entupido ou quebrado. Troque por um novo.
- Conheça bem a localização e o numero de pinos em cada máquina ou implemento. Isso aumentará sua eficiência.
- Habitue-se a iniciar a lubrificação sempre na dianteira da máquina, rodeando- a no sentido dos ponteiros do relógio.
- Ao terminar recolha a mangueira, trave o carretel e coloque firmemente a válvula de controle no suporte.

# UTILIZAÇÃO DO CONJUNTO DE GUINCHO COM TALHA

- Desligue a propulsora da mangueira de entrada de ar
- Desligue a mangueira de saída de graxa, soltando-a da união de saída.
- Solte a alça do suporte de sustentação da propulsora
- Retire o tambor vazio, e só então tire a propulsora e recoloque-a no novo tambor, evitando desta forma a contaminação por particulados sólidos.





#### IMPORTANTE!!

A propulsora para graxa é uma bomba de deslocamento e portanto deve ser cuidadosamente operada.

O desenho acima, mostra a relação entre pistões do motor pneumático e do injetor. Esta relação normalmente é chamada de rateio e seu número é de 50:1, ou seja, o pistão do injetor é 50 vezes menor que o pistão do motor pneumático. Portanto, a pressão instantânea de saída será 50 vezes maior que a pressão de alimentação de ar comprimido. Devido a este fator, recomendamos que a pressão de alimentação de ar comprimido para a propulsora não ultrapasse 100 psi.

Dados da mangueira para graxa

A mangueira utilizada na rede de distribuição de graxa deve ser sempre de ¼" norma SAE 100R2, onde sua pressão de trabalho é de 5000 psi, o que corresponde exatamente pressão instantânea de saída da graxa, desde que alimentada com pressão de ar comprimido de 100 psi.

Lembramos, que a utilização de pressões superiores a recomendada e/ou a utilização de mangueira hidráulica fora das especificações pode trazer risco de acidente de trabalho.

Regulagem de ar comprimido para alimentação da propulsora:

A propulsora para graxa, deve trabalhar com regulagem de pressão de entrada de ar entre 80 (min) à 100psi (máxima)

Jamais utiliza-la com pressão de alimentação maior que o recomendado.

destrava

trava

Para efetuar a regulagem, puxe a canopla, conforme ilustração ao lado. Gire no sentido horário para aumentar a pressão e no sentido anti-horário para diminuir a pressão.

Retorne a canopla na posição travada.




Imagem ilustrativa




#### Eixo cardan:

Eixo cardan: é a união de duas juntas universais através de dois eixos telescópicos maciço e/ou tubular. O eixo cardan é o meio mais difundido e eficiente para transmitir torque e rotação entre uma fonte motora (trator) e um implemento agrícola, seja de arrasto, de engate de 3 pontos ou estacionário. O bom desempenho e a durabilidade do eixo cardan dependem:


- a) da realização da manutenção periodica conforme as instruções do manual.
- b) de sua correta aplicação, ou seja, determinar tipo e tamanho de cardan adequado ao trabalho a ser realizado.
- c) da qualidade de seus componentes no que se refere a material e manufatura.




Atendido os requisitos acima a vida útil do eixo cardan passa a ser diretamente proporcional ao ângulo de articulação ( $\propto$ 1 e  $\propto$ 2) a que estão submetidos os terminais durante o trabalho (figura 1, 2 e 3).



No caso das Figuras 1 e 2, onde os ângulos são iguais, existe uma tendência de compensação da irregularidade do movimento rotatório (R1 e R2). Nesse caso a ocorrência de irregularidade é mínima e não prejudica a durabilidade do cardan.



Para a Figura 3 onde os ângulos são diferentes quanto maior a diferença entre eles maior será a irregularidade do movimento rotatório. Essa irregularidade gera ruídos e vibrações que diminuirão a vida útil de seus componentes.




# 2 - MANUTENÇÃO


2.1 - A cada 8 horas e 20 horas: Limpar utilizando graxa de qualidade, engraxar os pinos graxeiros dos cardans conforme Fig.1.



# MEMORIAL DE CÁLCULO DO TANQUE CENTRAL PARA ÓLEO DIESEL



DISPOSIÇÃO DOS QUEBRA-ONDAS



Pmáx. = 20KPa $\sigma = F/A \le \sigma$ Onde:

F= Força aplicada  $\underline{A} =$ Área transversal

 $\sigma$  = tensão admissível a tração do material.

Material de solda Utilizado:

AWS ER70S-6

Onde: 70 é a mínima resistência a tração da solda, que multiplicada por  $1000 = 70.000 \, lbf/in^2 = 4826,34 \, Bar$ 



# LAUDO TÉCNICO TESTE DE ESTANQUEIDADE

#### **DADOS DA EMPRESA**

EMPRESA	Impacto Ind. De Implementos Rodoviários Ltda		
ENDEREÇO:	Av. Comendador Ítalo Mazzei, 780 – Jaú – SP		
CNPJ:	07.074.805/0001-29		
RESPONSÁVEL	Eng. Júlio Cesar B. de Oliveira		
TÉCNICO	CREA 5060772214		

EMPRESA	
ANO FABRICAÇÃO	2009
COMPARTIMENTOS	01
CHASSI VEÍCULO	
LÍQUIDO TRANSP.	ÓLEO DIESEL
N° DE SÉRIE	

#### **TESTE**

PRESSÃO (kpa)	30Kpa		
TEMPO	5min		
QUEDA DE PRESSÃO	NÃO APRESENTOU		
NÃO CONFORMIDADES	NÃO APRESENTOU		
REPAROS	NÃO APRESENTOU		
INSTRUMENTOS	MANOMETRO, VÁLVULA DE SEGURANÇA, VÁLVULA DE		
UTILIZADOS	ALIVIO		

# CONCLUSÃO

O equipamento referido neste relatório, foi inspecionado conforme procedimentos da RTQ7c do INMETRO, tendo sido considerado aprovado para o uso

IMPACTO IND. DE IMPL. ROD. LTDA Av. Com. Ítalo Mazzei, 780 – Jaú – SP CEP 17208-550 Tel./fax: (14) 3621-3429



# Tampa de visita valvulada conforme norma do INMETRO RTQ7c



# Válvula de vácuo-pressão

Confeccionada em alumínio, sistema de vácuo e pressão que garante a abertura até 26 Kpa e abertura a vácuo de 7 Kpa. Conforme RTQ 7c do Inmetro.





# DIAGNÓSTICO DE FALHAS DO EQUIPAMENTO

Componente	DEFEITO	CAUSA	SOLUÇÃO
	NÃO FUNCIONA	Falta de alimentação de ar no sistema pneumático	Verificar e solucionar problemas com vazamento no sistema de alimentação de ar para o acionamento da PTO
		Válvula de acionamento não atua	Verificar e se necessário substituir a válvula de 5 vias
TOMADA DE FORÇA		Trambulador ou pistão de acionamento do eixo da tomada não aciona	Revisar a tomada de força e se necessário substituí-la
	Vazamento de óleo no eixo	Sujeira no alojamento do retentor	Trocar o retentor
	Ruído Anormal	Quebra de algum componente da PTO	Não insista na operação e comunique imediatamente o departamento de Assistência Técnica IMPACTO
CARDAN AUTOMOTIVO	Folga nas cruzetas	Falta de lubrificação ou desgaste natural por tempo de utilização	Trocar as cruzetas e criar procedimentos para lubrificação periódica
	Folga nos parafusos de aperto da flange dos cardan	Vibração natural	Reapertar os parafusos e se necessário substituí- los.
Bomba centrífuga com acionamento multiplicado	Vazamento de óleo nos retentores de entrada e saída	Sujeira no acento dos retentores provocando corte em seu lábio	Verificar a situação de desgaste no eixo e trocar o retentor danificado.



	Vazamento através do selo mecânico	Bomba trabalhou sem água	Trocar o selo mecânico
Componente	DEFEITO	CAUSA	SOLUÇÃO
Bomba centrífuga	Barulho na bomba	Folga entre rotor e eixo	Corrigir folgas existentes e substituir o rotor e eixo. Se necessário substituir o selo mecânico.
	Falta de vazão e pressão	Obstrução na sucção	Efetuar limpeza na
		Rompimento da chaveta do eixo ou do rotor	instalação de sucção Substituir chaveta
		Filtro saturado	Substituir elemento do filtro
Reservatório pressurizado não gera vácuo	Vazamento de ar pela flange superior	Junta de vedação rompida	Trocar a junta de vedação.
		Empenamento da flange Registro na flange	Verificar a fixação dos parafusos Verificar o fechamento
Tanque Para água	Vazamento na válvula esfera	aberto	do registro Reapertar a porca do eixo
	Vazamento no giratório	Desgaste dos anéis de vedação	Trocar os anéis
		Desgaste no acento do anel de vedação	Substituir o giratório
	Vazamento no esguicho regulável	Desgaste no anel de vedação	Trocar o anel danificado
		Desgaste no acento do anel de vedação	Trocar o esguicho regulável
		Quebra da flange defletora	Troca do esguicho
Recalque de óleo diesel sem vazão	Filtro saturado	Vazamento no eixo da válvula esfera	Reapertar a porca do eixo
		Vazamento na passagem da esfera	Ajuste de alavanca, se necessário substituir a válvula



#### IMPCATO INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA

#### AV. COMENDADOR ÍTALO MAZZEI, 780 - JARDIM OLÍMPIA

#### JAÚ-SP

#### CEP 17208-550

PRODUTO: EXITUS -IBLA4000

#### Certificado de Garantia

Durante o prazo de Garantia a IMPACTO substituirá ou consertará, a seu exclusivo critério, sem ônus para o CLIENTE qualquer parte ou componente do PRODUTO que comprovadamente for defeituoso. As peças e componentes substituídos em Garantia, serão de propriedade da IMPACTO.

#### 1-PRAZO DE GARANTIA

- A Garantia é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de entrega do PRODUTO ao CLIENTE.
- A reparação, modificação ou substituição de peças ou componentes, durante o prazo de Garantia, não prorrogará seu prazo inicial
- Caso haja transferência de propriedade do PRODUTO, a Garantia será transferida ao novo proprietário, mantendo-se o seu prazo original.

#### 2- A GARANTIA NÃO COBRE

- Substituição ou reparação de lâmpadas, correias, filtros, juntas de vedação, retentores e lubrificadores.
- Custos decorrentes do transporte de peças, de componentes ou do PRODUTO, viagens, diárias de hospedagem, passagens aéreas, ferroviárias, rodoviárias, corridas de táxi e pedágios, quando necessários, as quais serão cobradas pelo valor efetivo, no término do serviço ou acrescentados ao faturamento com os devidos reajustes até a data do mesmo.
- Reparação de defeitos, danos ou avarias de quaisquer natureza, quando originados de:
- utilização inadequada do PRODUTO
- Prolongada falta de utilização PRODUTO

#### 3- EXTINÇÃO DA GARANTIA

A garantia será c<mark>onsiderada extinta, c</mark>aso ocorra quaisquer dos seguintes eventos:

- Inob<mark>servâ</mark>nci<mark>a das normas de inst</mark>alaç<mark>ão, d</mark>e uso, de m<mark>anut</mark>enção e de segurança contidas nos manuais que acompanham o PRODUTO.
- Introdução de alterações no PRODUTO ou uso de acessórios impróprios.
- Assistência técnica prestada por pessoas não autorizadas pela IMPACTO.
- Falta de pagamento, total ou parcial, de dívida originada pela aquisição do PRODUTO.

#### 4- CONDIÇÕES GERAIS



- Ocorrendo a necessidade de Assistência Técnica, o CLIENTE deverá informar a IMPACTO, identificando o PRODUTO, e tudo quanto for possível sobre a origem do problema apresentado.
- A IMPACTO, dependendo da natureza do serviço de Assistência Técnica a ser prestado, escolherá o local adequado para sua execução.
- Dependendo do local da prestação de Assistência Técnica a IMPACTO escolherá o meio mais adequado a locomoção de seu pessoal, ao transporte do PRODUTO e das peças.
- Quando a Assistência Técnica for prestada no estabelecimento do CLIENTE, este deverá:
- Providenciar para que o pessoal técnico da IMPACTO tenha livre acesso ao PRODUTO a fim de que os trabalhos sejam iniciados imediatamente.
- Colocar quando necessário, sem ônus, à disposição do pessoal da IMPACTO recursos auxiliares disponíveis, tais como: máquinas, guinchos, lubrificantes, detergentes etc.
- O cliente deverá autorizar os serviços antes do início dos trabalhos, assinalando as opções de sua conveniência e assinando no campo correspondente do Relatório de Assistência Técnica.
- Na conclusão dos serviços, o CLIENTE deverá assinar o Relatório de Assistência Técnica, conferindo os serviços executados, horas trabalhadas, peças substituídas, etc., registrando sua apreciação. A recusa do CLIENTE em assinar o Relatório de Assistência Técnica, não constituirá alegação do não cumprimento da mesma.

#### 5- LIMITE DE RESPONSABILIDADE

Produtos ou componentes não fabricados pela IMPACTO, tem a sua garantia vinculada as normas estabelecidas pelo fabricante do mesmo. Por este motivo a IMPACTO solicita que se consulte sempre os manuais que acompanham o PRODUTO.

#### 6- ALTERAÇÕES

A IMPACTO reserva o direito de introduzir, modificar ou paralizar a fabricação de qualquer componente ou conjunto sem prévio aviso, bem como alterar dados e especificações técnicas.